

# 龙芯 1B200/1C300 编程参考手册

版本 1.0

苏州市天晟软件科技有限公司

[www.loongide.com](http://www.loongide.com)

2021 年 5 月

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 前言 .....             | 3  |
| 第一节 创建项目框架 .....     | 4  |
| 1、项目向导 .....         | 4  |
| 2、项目目录与文件 .....      | 5  |
| 第二节 配置BSP .....      | 6  |
| 1、片上设备使用列表 .....     | 6  |
| 2、SPI0 总线上的从设备 ..... | 7  |
| 3、I2C0 总线上的从设备 ..... | 7  |
| 4、其它关键配置 .....       | 8  |
| 第三节 配置RTOS .....     | 9  |
| 第四节 设备驱动程序 .....     | 10 |
| 1、驱动模型 .....         | 10 |
| 2、串口设备 .....         | 13 |
| 3、SPI设备 .....        | 16 |
| 4、I2C设备 .....        | 25 |
| 5、NAND 控制设备 .....    | 35 |
| 6、显示控制器 .....        | 38 |
| 7、CAN控制器 .....       | 42 |
| 8、网络控制器 .....        | 46 |
| 9、PWM设备 .....        | 49 |
| 10、实时时钟设备 .....      | 52 |
| 11、AC97 声音设备 .....   | 57 |
| 12、GPIO端口 .....      | 60 |
| 13、看门狗 .....         | 62 |
| 第五节 其它宏定义与函数 .....   | 64 |
| 1、内存/寄存器读写操作 .....   | 64 |
| 2、芯片运行频率 .....       | 64 |
| 3、cache 操作函数 .....   | 65 |
| 4、中断相关操作 .....       | 65 |
| 5、内存操作函数 .....       | 66 |
| 6、延时函数 .....         | 67 |
| 7、打印函数 .....         | 67 |
| 8、libc 库函数 .....     | 68 |
| 版权声明 .....           | 69 |

## 前言

龙芯 1 系列芯片（以下简称龙芯 1x）是龙芯中科技术股份有限公司研发的 SoC 芯片，具有完全意义上的自主知识产权。该芯片使用 LS232 内核，全兼容 MIPS32 指令集，片内集成了丰富的外围设备，芯片按照工业级标准生产，具有高性能、低功耗、完全自主可控的优势。芯片的详细技术参数请参考《龙芯 1x 处理器用户手册》。

LoongIDE 是专用于龙芯 1x 芯片的集成开发环境，旨在为龙芯 1x 芯片提供一个简单易用、稳定可靠、符合工业标准的嵌入式开发解决方案，帮助用户在龙芯嵌入式应用开发中缩短开发周期、简化开发难度，助力工控行业的国产化进程。LoongIDE 的使用请参考《龙芯 1x 嵌入式集成开发环境使用说明书》。

用户通过使用 LoongIDE 实现龙芯 1x 芯片的“裸机/RTThread/uCOS/FreeRTOS/RTEMS”应用项目的**编程、编译和在线调试**，方便用户学习和掌握龙芯 1x 芯片的开发流程，模拟和实现各种自动化、工业控制、数据采集、物联传感等应用场景，从而推动龙芯 1x 芯片在工控行业的国产化应用。

本文档为 LoongIDE 提供的龙芯 1x 的设备驱动程序库 `ls1x-drv` 提供编程参考。

`ls1x-drv` 适用 LS1B200/LS1C300B 两款芯片，同时适用“裸机/RTThread/uCOS/FreeRTOS”四种编程环境。


**LoongIDE 软件是“龙芯嵌入式产业人才培养基地”认证产品。**

在使用 LoongIDE 进行编程前请阅读“帮助”文档

## 第一节 创建项目框架

### 1、项目向导

请参阅“帮助”文件“新建项目向导”章节。




注意：芯片型号的选择必须与开发板上的实际型号一致；

以下文档以龙芯 1B 芯片为主进行介绍；龙芯 1C 芯片的差异请参阅源代码。

## 2、项目目录与文件

LoongIDE 为新建项目加入框架文件，如下图所示。

- RTT4: RT-Thread 系统目录
  - ◆ bsp-ls1b: 1B 驱动程序的 RTT 实现
  - ◆ components: RTT 系统组件
  - ◆ include: RTT 系统头文件
  - ◆ port: 1B 芯片的 RTT 移植文件, 实现 tick、stack、cache、interrupt 等处理
  - ◆ src: RTT 核心文件
- ls1x-drv: 开发板设备的通用驱动程序
  - ◆ can:
  - ◆ console
  - ◆ fb
  - ◆ gpio
  - ◆ i2c
  - ◆ include
  - ◆ nand
  - ◆ spi
  - ◆ uart



用户可创建基于 RTThread、FreeRTOS、uCOSII、RTEMS 和裸机编程的工程项目，除 RTEMS 使用已经编译好的静态库文件外，其余均提供全部源代码，因实现方式不同，生成的项目目录与文件略有区别。

## 第二节 配置 BSP

配置文件为 bsp.h，用户通过宏定义选择需要使用的设备。

例如：用户要使用 RTC 设备，必须打开宏定义：

```
#define BSP_USE_RTC
//否则关闭宏定义：
//#define BSP_USE_RTC
```

### 1、片上设备使用列表

| 宏定义                                   | 设备             | 相关模块                       | 说明                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| <code>//#define BSP_USE_SPI0</code>   | SPI 控制器 0      | ls1x_spi_bus.h             |                     |
| <code>//#define BSP_USE_SPI1</code>   | SPI 控制器 1      | ls1x_spi_bus.c             |                     |
| <code>//#define BSP_USE_I2C0</code>   | I2C0 控制器 0     | ls1x_i2c_bus.h             |                     |
| <code>//#define BSP_USE_I2C1</code>   | I2C1 控制器 1     | ls1x_i2c_bus.c             |                     |
| <code>//#define BSP_USE_I2C2</code>   | I2C2 控制器 2     |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART2</code>  | 串口 2           | ns16550.h<br>ns16550.c     |                     |
| <code>#define BSP_USE_UART3</code>    | 串口 3           |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART4</code>  | 串口 4           |                            |                     |
| <code>#define BSP_USE_UART5</code>    | 串口 5           |                            | 控制台串口               |
| <code>//#define BSP_USE_UART0</code>  | 串口 0           |                            | 串口 0 分为 4 个 2 线串口使用 |
| <code>//#define BSP_USE_UART01</code> | 串口 01          |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART02</code> | 串口 02          |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART03</code> | 串口 03          |                            | 串口 1 分为 4 个 2 线串口使用 |
| <code>//#define BSP_USE_UART1</code>  | 串口 1           |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART11</code> | 串口 11          |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART12</code> | 串口 12          |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_UART13</code> | 串口 13          |                            |                     |
| <code>//#define BSP_USE_CAN0</code>   | CAN 控制器 0      |                            | ls1x_can.h          |
| <code>//#define BSP_USE_CAN1</code>   | CAN 控制器 1      | ls1x_can.c                 |                     |
| <code>//#define BSP_USE_NAND</code>   | NAND Flash 控制器 | ls1x_nand.h<br>ls1x_nand.c |                     |
| <code>//#define BSP_USE_FB</code>     | LCD 控制器        | ls1x_fb.h<br>ls1x_fb.c     |                     |
| <code>//#define BSP_USE_GMAC0</code>  | GMAC 以太网控制器 0  | ls1x_gmac.h                |                     |
| <code>//#define BSP_USE_GMAC1</code>  | GMAC 以太网控制器 1  | ls1x_gmac.c                |                     |
| <code>//#define BSP_USE_PWM0</code>   | PWM 控制器 0      | ls1x_pwm.h                 |                     |

|   |           |                                    |  |
|---|-----------|------------------------------------|--|
| <code>//#define BSP_USE_PWM1</code>     | PWM 控制器 1 | ls1x_pwm.c                         |  |
| <code>//#define BSP_USE_PWM2</code>     | PWM 控制器 2 |                                    |  |
| <code>//#define BSP_USE_PWM3</code>     | PWM 控制器 3 |                                    |  |
| <code>//#define BSP_USE_RTC</code>      | RTC 设备    | ls1x_rtc.h<br>ls1x_rtc.c           |  |
| <code>//#define BSP_USE_AC97</code>     | AC97 控制器  | ls1x_ac97.h<br>ls1x_ac97.c         |  |
| <code>//#define BSP_USE_WATCHDOG</code> | 看门狗电路     | ls1x_watchdog.h<br>ls1x_watchdog.c |  |

## 2、SPI0 总线上的从设备

要使用这些设备，必须打开 SPI0 宏定义：

```
#define BSP_USE_SPI0
```

| 宏定义   | 设备           | 相关模块                   | 说明       |
|---|--------------|------------------------|----------|
| <code>#define W25X40_DRV</code>   | SPI Flash 芯片 | w25x40.h<br>w25x40.c   |          |
| <code>#ifdef BSP_USE_FB</code><br><code>#define XPT2046_DRV</code><br><code>#endif</code> | 触摸控制芯片       | xpt2046.h<br>xpt2046.c | 使用 LCD 时 |

## 3、I2C0 总线上的从设备

要使用这些设备，必须打开 I2C0 宏定义：

```
#define BSP_USE_I2C0
```

| 宏定义  | 设备               | 相关模块                   | 说明       |
|--|------------------|------------------------|----------|
| <code>#ifdef BSP_USE_FB</code><br><code>#define GP7101_DRV</code><br><code>#endif</code> | LCD 亮度控制芯片       | gp7101.h<br>gp7101.c   | 使用 LCD 时 |
| <code>#define PCA9557_DRV</code>   | GPIO 芯片          | pca9557.h<br>pca9557.c |          |
| <code>#define ADS1015_DRV</code>   | 4 路 12bit ADC 芯片 | ads1015.h<br>ads1015.c |          |
| <code>#define MCP4725_DRV</code>   | 1 路 12bit DAC 芯片 | mcp4725.h<br>mcp4725.c |          |
| <code>#define RX8010_DRV</code>  | RTC 芯片           | rx8010.h<br>rx8010.c   |          |

#### 4、其它关键配置

| 宏定义  | 说明            |
|--|---------------|
| <code>#define BSP_USE_OS</code> (!defined(OS_NONE))        | 系统是否使用 RTOS   |
| <code>#define BSP_USE_LWMEM</code> (!defined(OS_RTTHREAD)) | 是否使用堆、动态内存分配  |
| <code>#define CPU_XTAL_FREQUENCY</code> 24000000           | 芯片主晶振，必须与硬件一致 |



### 第三节 配置 RTOS

当选用 RTOS 进行编程时，用户需要对操作系统进行配置。

- RT-Thread 的配置文件: `rtconfig.h`
- FreeRTOS 的配置文件: `FreeRTOSConfig.h`
- uCOSII 的配置文件: `os_cfg.h`

用户根据所选 RTOS 进行裁剪。

## 第四节 设备驱动程序

LoongIDE 实现的驱动程序在 `ls1x-drv` 目录下。

### 1、驱动模型

文件: `ls1x-drv/include/ls1x-io.h`

中断句柄函数原型:

```
/*  
 * 参数:  vector    中断编号  
 *        arg      安装中断向量时传入的参数  
 */  
typedef void (* irq_handler_t)(int vector, void *arg);
```

宏定义:

```
#define PACK_DRV_OPS    1  
用于选择是否使用面向对象的方法封装驱动程序。
```

#### 1.1 通用驱动程序函数原型

```
typedef int (*driver_init_t)(void *dev, void *arg);  
typedef int (*driver_open_t)(void *dev, void *arg);  
typedef int (*driver_close_t)(void *dev, void *arg);  
typedef int (*driver_read_t)(void *dev, void *buf, int size, void *arg);  
typedef int (*driver_write_t)(void *dev, void *buf, int size, void *arg);  
typedef int (*driver_ioctl_t)(void *dev, unsigned cmd, void *arg);  
  
#if (PACK_DRV_OPS)  
typedef struct driver_ops  
{  
    driver_init_t    init_entry;        /* 设备初始化 */  
    driver_open_t    open_entry;        /* 打开设备 */  
    driver_close_t   close_entry;       /* 关闭设备 */  
    driver_read_t    read_entry;        /* 读设备操作 */  
    driver_write_t   write_entry;       /* 写设备操作 */  
    driver_ioctl_t   ioctl_entry;       /* 设备控制 */  
} driver_ops_t;  
#endif
```

| 参数          | 用途                               |
|-------------|----------------------------------|
| <b>dev</b>  | 待操作的目标设备，比如 devNAND/devUART3 etc |
| <b>arg</b>  | 各种类型的参数指针                        |
| <b>buf</b>  | 待读写数据缓冲区                         |
| <b>size</b> | 待读写数据字节数                         |
| <b>cmd</b>  | 设备控制命令                           |

对于芯片、开发板上设备，LoongIDE 实现了部分或者全部以上函数，分别用于该设备的初始化、打开、关闭、读取、写入、控制等操作。

一个设备在使用前需要执行 **initialize**，完成硬件初始化、创建 **mutex**、安装中断等的初始化工作；有些设备还需要执行 **open** 操作，才可以进行读写操作。

用户可以直接调用一个设备的驱动函数来对该设备进行操作。

如果设备是通过复用功能配置的，必需在 **initialize** 中执行初始化操作，在 LoongIDE 提供的标准驱动中可能没有实现该部分代码，用户需要根据板卡的实际硬件设计来进行初始化。

## 1.2 SPI、I2C 总线驱动函数原型

```

typedef int (*I2C_init_t)(void *bus);
typedef int (*I2C_send_start_t)(void *bus, unsigned Addr);
typedef int (*I2C_send_stop_t)(void *bus, unsigned Addr);
typedef int (*I2C_send_addr_t)(void *bus, unsigned Addr, int rw);
typedef int (*I2C_read_bytes_t)(void *bus, unsigned char *bytes, int nbytes);
typedef int (*I2C_write_bytes_t)(void *bus, unsigned char *bytes, int nbytes);
typedef int (*I2C_ioctl_t)(void *bus, int cmd, void *arg);

```

SPI 设备的驱动函原型和 I2C 一致:

```

typedef I2C_init_t SPI_init_t;
typedef I2C_send_start_t SPI_send_start_t;
typedef I2C_send_stop_t SPI_send_stop_t;
typedef I2C_send_addr_t SPI_send_addr_t;
typedef I2C_read_bytes_t SPI_read_bytes_t;
typedef I2C_write_bytes_t SPI_write_bytes_t;
typedef I2C_ioctl_t SPI_ioctl_t;

```

```

#if (PACK_DRV_OPS)
typedef struct libi2c_ops
{
    I2C_init_t        init;
    I2C_send_start_t  send_start;
    I2C_send_stop_t   send_stop;
    I2C_send_addr_t   send_addr;
    I2C_read_bytes_t  read_bytes;
    I2C_write_bytes_t write_bytes;
    I2C_ioctl_t       ioctl;
} libi2c_ops_t;
typedef libi2c_ops_t    libspi_ops_t;
#endif

```

| 参数     | 用途                                     |
|--------|--|
| bus    | 待操作的总线设备, busI2C0/busSPI0 etc          |
| Addr   | 当操作 I2C 总线时, Addr 是 I2C 芯片的 7 位 I2C 地址 |
|        | 当操作 SPI 总线时, Addr 是 SPI 设备的片选序号        |
| rw     | 操作 I2C 总线时: 1=读数据, 0=写数据               |
| bytes  | 待读写数据缓冲区                               |
| nbytes | 待读写数据字节数                               |
| cmd    | 设备控制命令                                 |
| arg    | 各种类型的参数指针                              |

一根 SPI 总线、I2C 总线上, 可能挂载有多个设备, 所以在驱动实现上使用二级驱动程序的方式, 也称为总线驱动程序。

**SPI、I2C 总线上挂载的芯片, 在实现驱动程序时, 通过调用总线驱动程序来实现。**

**芯片驱动调用总线驱动的一般顺序:**

| 次序 | 总线驱动函数                              | 芯片驱动实现的功能           |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | I2C_send_start(bus, addr);          | 获取 I2C 总线的控制权       |
| 2  | I2C_ioctl(bus, cmd, addr);          | 配置 I2C 设备的参数, 以匹配芯片 |
| 3  | I2C_send_addr(bus, addr, rw);       | 发送芯片的 I2C 地址        |
| 4  | I2C_write_bytes(bus, buf, count);   | 执行读写操作, 循环完成操作      |
|    | 或者 I2C_read_bytes(bus, buf, count); |                     |
| 5  | I2C_send_stop(bus, addr);           | 释放 I2C 总线的控制权       |

SPI 总线挂接的芯片，驱动实现时的总线驱动调用顺序与上表相同。

用户编写新的 I2C/SPI 芯片驱动程序时，请参考 `ls1x-drv/spi`、`ls1x-drv/i2c` 目录下芯片驱动的实现方式。

## 2、串口设备

源代码: `ls1x-drv/uart/ns16550.c`

头文件: `ls1x-drv/include/ns16550.h`

串口设备是否使用，在 `bsp.h` 中配置宏定义:

```
// #define BSP_USE_UART2
#define BSP_USE_UART3
// #define BSP_USE_UART4
#define BSP_USE_UART5 // Console_Port 控制台串口
// #define BSP_USE_UART0
.....
```

串口设备的参数，在 `ns16550.c` 中定义:

```
/* UART 5 */
#ifdef BSP_USE_UART5
static NS16550_t ls1b_UART5 =
{
    .BusClock = 0, // 总线频率，初始化时填充
    .BaudRate = 115200, // 默认速率
    .CtrlPort = LS1B_UART5_BASE, // 串口寄存器基址
    .DataPort = LS1B_UART5_BASE,
    .bFlowCtrl = false,
    .ModemCtrl = 0,
    .bInterrupt = true, // 是否使用中断
    .IntrNum = LS1B_UART5_IRQ, // 系统中断号
    .IntrCtrl = LS1B_INTC0_BASE, // 中断寄存器
    .IntrMask = INTC0_UART5_BIT, // 中断屏蔽位
    .dev_name = "uart5", // 设备名称
};
void *devUART5 = &ls1b_UART5;
#endif
.....
```

驱动程序 ns16550.c 实现的函数:

### 函数

```
/*
 * 初始化串口
 * 参数:   dev      见上面定义的 UART 设备
 *         arg      类型 unsigned int, 串口波特率. 当该参数为 0 或 NULL 时,
 *                 串口设置为默认模式 115200,8N1
 *
 * 返回:   0=成功
 */
```

```
int NS16550_init(void *dev, void *arg);
```

```
/*
 * 打开串口. 如果串口配置为中断模式, 安装中断向量
 * 参数:   dev      见上面定义的 UART 设备
 *         arg      类型 struct termios *, 把串口配置为指定参数模式. 该参数可为 0 或 NULL.
 *
 * 返回:   0=成功
 */
```

```
int NS16550_open(void *dev, void *arg);
```

```
/*
 * 关闭串口. 如果串口配置为中断模式, 移除中断向量
 * 参数:   dev      见上面定义的 UART 设备
 *         arg      总是 0 或 NULL.
 *
 * 返回:   0=成功
 */
```

```
int NS16550_close(void *dev, void *arg);
```

```
/*
 * 从串口读数据(接收)
 * 参数:   dev      见上面定义的 UART 设备
 *         buf      类型 char *, 用于存放读取数据的缓冲区
 *         size     类型 int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg      类型 int.
 *
 *         如果串口工作在中断模式:
 *             >0:   该值用作读操作的超时等待毫秒数
 *             =0:   读操作立即返回
 *
 *         如果串口工作在查询模式:
 *             !=0:  读操作工作在阻塞模式, 直到读取 size 个字节才返回
 *             =0:  读操作立即返回
 *
 * 返回:   读取的字节数
 *
 * 说明:   串口工作在中断模式: 读操作总是读的内部数据接收缓冲区
 *         串口工作在查询模式: 读操作直接对串口设备进行读
 */
```

```
int NS16550_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);
```

```
/*
 * 向串口写数据(发送)
 * 参数:   dev    见上面定义的 UART 设备
 *         buf    类型 char *, 用于存放待发送数据的缓冲区
 *         size   类型 int, 待发送的字节数, 长度不超过 buf 的容量
 *         arg    总是 0 或 NULL
 *
 * 返回:   发送的字节数
 *
 * 说明:   串口工作中断模式: 写操作总是写的内部数据发送缓冲区
 *         串口工作在查询模式: 写操作直接对串口设备进行写
 */
int NS16550_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

/*
 * 向串口发送控制命令
 * 参数:   dev    见上面定义的 UART 设备
 *         cmd    IOCTL_NS16550_SET_MODE
 *         arg    类型 struct termios *, 把串口配置为指定参数模式.
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int NS16550_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);
```

### 用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)

extern driver_ops_t *ls1x_uart_drv_ops;

#define ls1x_uart_init(uart, arg)    ls1x_uart_drv_ops->init_entry(uart, arg)
#define ls1x_uart_open(uart, arg)   ls1x_uart_drv_ops->open_entry(uart, arg)
#define ls1x_uart_close(uart, arg)  ls1x_uart_drv_ops->close_entry(uart, arg)
#define ls1x_uart_read(uart, buf, size, arg) \
    ls1x_uart_drv_ops->read_entry(uart, buf, size, arg)
#define ls1x_uart_write(uart, buf, size, arg) \
    ls1x_uart_drv_ops->write_entry(uart, buf, size, arg)
#define ls1x_uart_ioctl(uart, cmd, arg) \
    ls1x_uart_drv_ops->ioctl_entry(uart, cmd, arg)

#else

#define ls1x_uart_init(uart, arg)    NS16550_init(uart, arg)
#define ls1x_uart_open(uart, arg)   NS16550_open(uart, arg)
#define ls1x_uart_close(uart, arg)  NS16550_close(uart, arg)
#define ls1x_uart_read(uart, buf, size, arg) NS16550_read(uart, buf, size, arg)
#define ls1x_uart_write(uart, buf, size, arg) NS16550_write(uart, buf, size, arg)
#define ls1x_uart_ioctl(uart, cmd, arg) NS16550_ioctl(uart, cmd, arg)

#endif
```

- ◆ 串口工作时使用中断模式或者查询模式，通过串口参数的定义域 bInterrupt 来控制；
- ◆ 串口读写函数的 arg 参数为 0 时，读写立即返回；
- ◆ 串口读写函数的 arg 参数为非 0 时：
  - 在中断模式下，该值用作读等待超时毫秒数；
  - 在查询模式下，表示使用阻塞模式进行读操作；

控制台相关函数：

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <code>#define ConsolePort devUARTx</code>                    | 指定一个串口为串口控制台，用于 printf/printk 函数的打印输出 |
| <code>char Console_get_char(void *pUART);</code>             | 用于串口控制台读取一个字符                         |
| <code>void Console_output_char(void *pUART, char ch);</code> | 用于串口控制台输出一个字符                         |
| <code>char *NS16550_get_dev_name(void *pUART);</code>        | 返回串口设备名称                              |

注：如果一个串口是通过复用来实现的，需要在 NS16550\_init 中增加相关初始化操作；  
控制台串口使用查询模式；

### 3、SPI 设备

源代码：ls1x-drv/spi/ls1x\_spi\_bus.c

头文件：ls1x-drv/include/ls1x\_spi\_bus.h

SPI 设备是否使用，在 bsp.h 中配置宏定义：

```
#define BSP_USE_SPI0
// #define BSP_USE_SPI1
```

SPI 设备的参数，在 ls1x\_spi\_bus.c 中定义：

```
#ifndef BSP_USE_SPI0
static LS1x_SPI_bus_t ls1x_SPI0 =
{
    .hwSPI      = (struct LS1x_SPI_regs *)LS1x_SPI0_BASE, /* 设备基地址 */
    .base_freq  = 0, /* 总线频率 */
    .chipsel_nums = 4, /* 片选总数 */
    .chipsel_high = 0, /* 片选低有效 */
    .dummy_char = 0,
    .irqNum     = LS1x_SPI0_IRQ, /* 中断号 */
    .int_ctrlr  = LS1x_INTC0_BASE, /* 中断控制寄存器 */
    .int_mask   = INTC0_SPI0_BIT, /* 中断屏蔽位 */
}
```



```

    .spi_mutex    = 0,                // 设备锁
    .initialized  = 0,                // 是否初始化
    .dev_name     = "spi0",          // 设备名称
};

LS1x_SPI_bus_t *busSPI0 = &ls1x_SPI0;

#endif

.....

```

驱动程序 ls1x\_spi\_bus.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre> /*  * 初始化SPI总线  * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1  *  * 返回:   0=成功  *  * 说明:   SPI总线在使用前, 必须要先调用该初始化函数  */ <b>int</b> LS1x_SPI_initialize(<b>void</b> *bus); </pre>   |
| <pre> /*  * 开始SPI总线操作. 本函数获取SPI总线的控制权  * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1  *         Addr   片选. 取值范围0~3, 表示将操作SPI总线上挂接的某个从设备  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_SPI_send_start(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr); </pre>   |
| <pre> /*  * 结束SPI总线操作. 本函数释放SPI总线的控制权  * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1  *         Addr   片选. 取值范围0~3, 表示将操作SPI总线上挂接的某个从设备  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_SPI_send_stop(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr); </pre>  |
| <pre> /*  * 读写SPI总线前发送片选信号  * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1  *         Addr   片选. 取值范围0~3, 表示将操作SPI总线上挂接的某个从设备  *         rw     未使用  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_SPI_send_addr(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr, <b>int</b> rw); </pre>  |
| <pre> /*  * 从SPI从设备读取数据  * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1  *         buf    类型 <b>unsigned char *</b>, 用于存放读取数据的缓冲区  *         len    类型 <b>int</b>, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *  * 返回:   本次读操作的字节数  */ <b>int</b> LS1x_SPI_read_bytes(<b>void</b> *bus, <b>unsigned char</b> *rxbuf, <b>int</b> len); </pre> |

```

/*
 * 向SPI从设备写入数据
 * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1
 *         buf    类型 unsigned char *, 用于存放待写数据的缓冲区
 *         len    类型 int, 待写的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *
 * 返回:   本次写操作的字节数
 */
int LS1x_SPI_write_bytes(void *bus, unsigned char *txbuf, int len);

```

```

/*
 * 向SPI总线发送控制命令
 * 参数:   bus    busSPI0 或者 busSPI1
 *
 * -----
 *         cmd                    |   arg
 * -----
 * IOCTL_SPI_I2C_SET_TFRMODE     |   类型: LS1x_SPI_mode_t *
 *                               |   用途: 设置SPI总线的通信模式
 * -----
 * IOCTL_FLASH_FAST_READ_ENABLE  |   NULL, 设置SPI控制器为 Flash快速读模式
 * -----
 * IOCTL_FLASH_FAST_READ_DISABLE |   NULL, 取消SPI控制器的 Flash快速读模式
 * -----
 * IOCTL_FLASH_GET_FAST_READ_MODE |   类型: unsigned int *
 *                               |   用途: 读取SPI控制器是否处于 Flash快速读模式
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 *
 * 说明:   该函数调用的时机是: SPI设备已经初始化且空闲, 或者已经获取总线控制权
 */
int LS1x_SPI_ioctl(void *bus, int cmd, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)

#define ls1x_spi_initialize(spi)          spi->ops->init(spi)
#define ls1x_spi_send_start(spi, addr)  spi->ops->send_start(spi, addr)
#define ls1x_spi_send_stop(spi, addr)   spi->ops->send_stop(spi, addr)
#define ls1x_spi_send_addr(spi, addr, rw) spi->ops->send_addr(spi, addr, rw)
#define ls1x_spi_read_bytes(spi, buf, len) spi->ops->read_bytes(spi, buf, len)
#define ls1x_spi_write_bytes(spi, buf, len) spi->ops->write_bytes(spi, buf, len)
#define ls1x_spi_ioctl(spi, cmd, arg)    spi->ops->ioctl(spi, cmd, arg)

#else

#define ls1x_spi_initialize(spi)          LS1x_SPI_initialize(spi)
#define ls1x_spi_send_start(spi, addr)  LS1x_SPI_send_start(spi, addr)
#define ls1x_spi_send_stop(spi, addr)   LS1x_SPI_send_stop(spi, addr)
#define ls1x_spi_send_addr(spi, addr, rw) LS1x_SPI_send_addr(spi, addr, rw)
#define ls1x_spi_read_bytes(spi, buf, len) LS1x_SPI_read_bytes(spi, buf, len)
#define ls1x_spi_write_bytes(spi, buf, len) LS1x_SPI_write_bytes(spi, buf, len)
#define ls1x_spi_ioctl(spi, cmd, arg)    LS1x_SPI_ioctl(spi, cmd, arg)

#endif

```

## 实用函数

设置 SPIx\_CS0 的 SPI FLASH 控制器的快速读模式函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 设置SPI控制器为 Flash快速读模式  * 参数:  bus   busSPI0 或者 busSPI1  */ int ls1x_enable_spiflash_fastread(LS1x_SPI_bus_t *pSPI);</pre>  |
| <pre>/*  * 取消SPI控制器的 Flash快速读模式  * 参数:  bus   busSPI0 或者 busSPI1  */ int ls1x_disable_spiflash_fastread(LS1x_SPI_bus_t *pSPI);</pre> |

### 3.1 NorFlash 芯片 W25X40

源代码: ls1x-drv/spi/w25x40/w25x40.c

头文件: ls1x-drv/include/spi/w25x40.h

W25X40 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define W25X40_DRV
```

W25X40 连接在 SPI0 的片选 0, 在 w25x40.c 中定义:

```
#define W25X40_CS      0
```

W25X40 的参数, 在 w25x40.c 中定义:

芯片参数:

```
static w25x40_param_t m_chipParam =
{
    .baudrate          = SPI_FLASH_BAUDRATE,          /* 最大速率 */
    .erase_before_program = true,
    .empty_state       = 0xff,
    .page_size         = SPI_FLASH_PAGE_SIZE,        /* 页大小 */
    .sector_size       = SPI_FLASH_BLOCK_SIZE,       /* 块大小 */
    .mem_size          = SPI_FLASH_CHIP_SIZE,        /* 总容量 */
};
```

通信参数:

```
static LS1x_SPI_mode_t m_devMode =
{
    .baudrate = 1000000,           /* 通信速率 10M */
    .bits_per_char = SPI_FLASH_BITSPERCHAR, /* 通信字节的位数 */
    .lsb_first = false,          /* 低位先发送 */
    .clock_pha = true,           /* spi 时钟相位 */
    .clock_pol = true,          /* spi 时钟极性 */
    .clock_inv = true,          /* true: 片选低有效 */
    .clock_phs = false,         /* true: spi 接口模式, 时钟与
                                数据发送同步 */
};
```

驱动程序 w25x40.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 初始化W25X40芯片  * 参数:   dev   busSPI0  *         arg   NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int W25X40_init(void *dev, void *arg);</pre>   |
| <pre>/*  * 打开W25X40芯片  * 参数:   dev   busSPI0  *         arg   NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int W25X40_open(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 关闭W25X40芯片  * 参数:   dev   busSPI0  *         arg   NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int W25X40_close(void *dev, void *arg);</pre>   |
| <pre>/*  * 从W25X40芯片读数据  * 参数:   dev   busSPI0  *         buf   类型: unsigned char *, 用于存放读取数据的缓冲区  *         size  类型: int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *         arg   类型: unsigned int *, 读flash的起始地址(W25X40内部地址从0开始进行线性编址)  *  * 返回:   读取的字节数  */ int W25X40_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 向W25X40芯片写数据
 * 参数:   dev    busSPI0
 *         buf    类型: unsigned char *, 用于存放待写数据的缓冲区
 *         size   类型: int, 待写入的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg    类型: unsigned int *, 写flash的起始地址(W25X40内部地址从0开始进行线性编址)
 *
 * 返回:   写入的字节数
 *
 * 说明:   待写入的W25X40块已经格式化
 */

```

```
int W25X40_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);
```

```

/*
 * 向总线/W25X40芯片发送控制命令
 * 参数:   dev    busSPI0
 *
 * -----
 *         cmd          | arg
 * -----
 * IOCTL_FLASH_FAST_READ_ENABLE | NULL. 开启SPI总线的FLASH快速读模式
 * -----
 * IOCTL_FLASH_FAST_READ_DISABLE | NULL. 停止SPI总线的FLASH快速读模式
 * -----
 * IOCTL_W25X40_READ_ID          | 类型: unsigned int *
 *                               | 用途: 读取W25X40芯片的ID
 * -----
 * IOCTL_W25X40_ERASE_4K         | 类型: unsigned int
 * IOCTL_W25X40_SECTOR_ERASE    | 用途: 擦除该地址所在的4K块
 * -----
 * IOCTL_W25X40_ERASE_32K       | 类型: unsigned int
 *                               | 用途: 擦除该地址所在的32K块
 * -----
 * IOCTL_W25X40_ERASE_64K       | 类型: unsigned int
 *                               | 用途: 擦除该地址所在的64K块
 * -----
 * IOCTL_W25X40_BULK_ERASE      | NULL, 擦除整块flash芯片
 * -----
 * IOCTL_W25X40_IS_BLANK        | NULL, 检查是否为空
 *
 * 返回:   0=成功
 */

```

```
int W25X40_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);
```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)

extern driver_ops_t *ls1x_w25x40_drv_ops;

#define ls1x_w25x40_init(spi, arg)    ls1x_w25x40_drv_ops->init_entry(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_open(spi, arg)   ls1x_w25x40_drv_ops->open_entry(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_close(spi, arg)  ls1x_w25x40_drv_ops->close_entry(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_read(spi, buf, size, arg) \
    ls1x_w25x40_drv_ops->read_entry(spi, buf, size, arg)
#define ls1x_w25x40_write(spi, buf, size, arg) \
    ls1x_w25x40_drv_ops->write_entry(spi, buf, size, arg)
#define ls1x_w25x40_ioctl(spi, cmd, arg) \
    ls1x_w25x40_drv_ops->ioctl_entry(spi, cmd, arg)

#endif

```

```
#else
#define ls1x_w25x40_init(spi, arg)          W25X40_init(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_open(spi, arg)         W25X40_open(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_close(spi, arg)       W25X40_close(spi, arg)
#define ls1x_w25x40_read(spi, buf, size, arg) W25X40_read(spi, buf, size, arg)
#define ls1x_w25x40_write(spi, buf, size, arg) W25X40_write(spi, buf, size, arg)
#define ls1x_w25x40_ioctl(spi, cmd, arg)   W25X40_ioctl(spi, cmd, arg)
#endif
```

注：W25X40 芯片内部写有 PMON，用作开发板的 bootloader，占用空间约 268K；  
用户可以使用的地址空间必须在 bootloader 之上，例如 300K~512K。

W25X40\_read 和 W25X40\_write 函数的 arg 参数：

W25X40 的片内 FLASH 地址空间从 0 到 512K 进行编址，入口时 arg 参数为 FLASH 地址空间内的读写起始偏移量（类型：unsigned int \*）。

如果返回负值，本次操作失败。

W25X40\_ioctl 函数的 arg 参数：

根据不同的 cmd 有不同的数据类型，使用时请参照 W25X40\_ioctl 函数的实现。

以下函数用于保存触摸屏校正值：

```
#define TOUCHSCREEN_CAL_POS (501*1024) // 数据保存地址
```

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 把触摸屏校正数据保存到W25X40的地址(501*1024)处  */ int save_touchscreen_calibrate_values_to_w25x40(int *calibrate_coords, int len);</pre> |
| <pre>/*  * 读出上面函数保存的触摸屏校正数据  */ int load_touchscreen_calibrate_values_from_w25x40(int *calibrate_coords, int len);</pre>              |

### 3.2 触摸屏芯片 XPT2046

源代码：ls1x-drv/spi/xpt2046/xpt1046.c

头文件：ls1x-drv/include/spi/xpt2046.h

XPT2046 是否使用，在 bsp.h 中配置宏定义：

```
#define XPT2046_DRV
```

XPT2046 连接在 **SPI0** 的片选 **1**，在 xpt1046.c 中定义：

```
#define XPT2046_CS    1
```

XPT2046 的通信参数，在 XPT2046\_read 函数中定义：

通信参数：

```
LS1x_SPI_mode_t tfr_mode =
```

```
{
```

```
    baudrate:        2000000,          /* 通信速率 2M */
    bits_per_char:    8,                /* 通信字节的位数 */
    lsb_first:        false,           /* 低位先发送 */
    clock_pha:        true,            /* spi 时钟相位 */
    clock_pol:        true,            /* spi 时钟极性 */
    clock_inv:        true,            /* true: 片选低有效 */
    clock_phs:        false,          /* true: spi 接口模式，时钟与数据发送同步 */
```

```
};
```

驱动程序 xpt1046.c 实现的函数：

#### 函数

```
/*
 * 初始化XPT2046芯片
 * 参数： dev    busSPI0
 *        arg    NULL
 *
 * 返回： 0=成功
 */
```

```
int XPT2046_initialize(void *dev, void *arg);
```

```
/*
 * 从XPT2046芯片读数据(触摸点)
 * 参数： dev    busSPI0
 *        buf    类型： ts_message_t *, 数组，用于存放读取数据的缓冲区
 *        size   类型： int, 待读取的字节数，长度不能超过 buf 的容量， sizeof(ts_message_t)倍数
 *        arg    NULL
 *
 * 返回： 读取的字节数
 */
```

```
int W25X40_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);
```

```
#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_xpt2046_drv_ops;
#define ls1x_xpt2046_init(spi, arg)          ls1x_xpt2046_drv_ops->init_entry(spi, arg)
#define ls1x_xpt2046_read(spi, buf, size, arg) \
    ls1x_xpt2046_drv_ops->read_entry(spi, buf, size, arg)
#else
#define ls1x_xpt2046_init(spi, arg)          XPT2046_initialize(spi, arg)
#define ls1x_xpt2046_read(spi, buf, size, arg) XPT2046_read(spi, buf, size, arg)
#endif
```

注：XPT2046 芯片设计在 LCD 转接板上，通过 40Pins FPC 接口和主板连接；  
XPT2046 的 PENIRQ 信号使用 GPIO54(UART2\_RX)连接芯片：

```
#define XPT2046_USE_GPIO_INT    0           /* 触摸屏 GPIO 中断支持 */
#define XPT2046_USE_GPIO_NUM    54         /* 触摸屏 GPIO 端口 */
```

### 3.3 触摸屏实用程序

源代码：ls1x-drv/spi/xpt2046/touch\_utils.c

头文件：ls1x-drv/include/spi/xpt2046.h

触摸信号使用消息发送的宏定义：

```
#define TOUCHSCREEN_USE_MESSAGE  0
```

触摸屏回调函数原型：

```
/*
 * 触摸事件回调函数
 * 参数：  x, y    触摸坐标
 */
```

```
typedef void (*touch_callback_t)(int x, int y);
```

实用函数：

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 触摸屏校正函数  */</pre>  |
| <pre>int do_touchscreen_calibrate(void);</pre>  |
| <pre>/*  * 在RTOS编程下，启动触摸屏任务  * 参数：  cb    类型： touch_callback_t, 发生触摸事件时该回调函数供用户处理  */</pre> |
| <pre>int start_touchscreen_task(touch_callback_t cb);</pre>                                 |



```
/*
 * 在RTOS编程下，停止触摸屏任务
 */
int stop_touchscreen_task(void);

/*
 * 在裸机编程下，获取发生触摸事件的坐标
 */
extern int bare_get_touch_point(int *x, int *y);
```

## 4、I2C 设备

源代码：ls1x-drv/i2c/ls1x\_i2c\_bus.c

头文件：ls1x-drv/include/ls1x\_i2c\_bus.h

I2C 设备是否使用，在 bsp.h 中配置宏定义：

```
#define BSP_USE_I2C0
//#define BSP_USE_I2C1
//#define BSP_USE_I2C2
```

I2C 设备的参数，在 ls1x\_i2c\_bus.c 中定义：

```
#ifndef BSP_USE_I2C0
static LS1x_I2C_bus_t ls1x_I2C0 =
{
    .hwI2C      = (struct LS1x_I2C_regs *)LS1x_I2C0_BASE,    /* 设备基地址 */
    .base_freq  = 0,                                          /* 总线频率 */
    .baudrate   = 100000,                                    /* 通信速率 */
    .dummy_char = 0,
    .i2c_mutex  = 0,                                          // 设备锁
    .initialized = 0,                                         // 是否初始化
    .dev_name   = "i2c0",                                     // 设备名称
};
LS1x_I2C_bus_t *busI2C0 = &ls1x_I2C0;
#endif
.....
```

驱动程序 ls1x\_i2c\_bus.c 实现的函数:

| 函数   |
|--|
| <pre> /*  * 初始化I2C总线  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *  * 返回:   0=成功  *  * 说明:   I2C总线在使用前, 必须要先调用该初始化函数  */ <b>int</b> LS1x_I2C_initialize(<b>void</b> *bus); </pre>   |
| <pre> /*  * 开始I2C总线操作. 本函数获取I2C总线的控制权  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *         Addr   总线bus上挂接的某个I2C从设备的 7 位I2C地址  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_I2C_send_start(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr); </pre>  |
| <pre> /*  * 结束I2C总线操作. 本函数释放I2C总线的控制权  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *         Addr   总线bus上挂接的某个I2C从设备的 7 位I2C地址  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_I2C_send_stop(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr); </pre>   |
| <pre> /*  * 读写I2C总线前发送读写请求命令  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *         Addr   总线bus上挂接的某个I2C从设备的 7 位I2C地址  *         rw     1: 读操作; 0: 写操作.  *  * 返回:   0=成功  */ <b>int</b> LS1x_I2C_send_addr(<b>void</b> *bus, <b>unsigned int</b> Addr, <b>int</b> rw); </pre>   |
| <pre> /*  * 从I2C从设备读取数据  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *         buf    类型 <b>unsigned char</b> *, 用于存放读取数据的缓冲区  *         len    类型 <b>int</b>, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *  * 返回:   本次读操作的字节数  */ <b>int</b> LS1x_I2C_read_bytes(<b>void</b> *bus, <b>unsigned char</b> *rxbuf, <b>int</b> len); </pre> |
| <pre> /*  * 向I2C从设备写入数据  * 参数:   bus    busI2C0/busI2C1/busI2C2  *         buf    类型 <b>unsigned char</b> *, 用于存放待写数据的缓冲区  *         len    类型 <b>int</b>, 待写的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *  * 返回:   本次写操作的字节数  */ <b>int</b> LS1x_I2C_write_bytes(<b>void</b> *bus, <b>unsigned char</b> *txbuf, <b>int</b> len); </pre> |

```
/*
 * 向I2C总线发送控制命令
 * 参数:   bus   busI2C0/busI2C1/busI2C2
 *
 * -----
 *      cmd           |   arg
 * -----
 *  IOCTL_SPI_I2C_SET_TFRMODE |  类型: unsigned int
 *                          |  用途: 设置I2C总线的通信速率
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 *
 * 说明:   该函数调用的时机是: I2C设备已经初始化且空闲, 或者已经获取总线控制权
 */
int LS1x_I2C_ioctl(void *bus, int cmd, void *arg);
```

### 用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)

#define ls1x_i2c_initialize(i2c)           i2c->ops->init(i2c)
#define ls1x_i2c_send_start(i2c, addr)   i2c->ops->send_start(i2c, addr)
#define ls1x_i2c_send_stop(i2c, addr)    i2c->ops->send_stop(i2c, addr)
#define ls1x_i2c_send_addr(i2c, addr, rw) i2c->ops->send_addr(i2c, addr, rw)
#define ls1x_i2c_read_bytes(i2c, buf, len) i2c->ops->read_bytes(i2c, buf, len)
#define ls1x_i2c_write_bytes(i2c, buf, len) i2c->ops->write_bytes(i2c, buf, len)
#define ls1x_i2c_ioctl(i2c, cmd, arg)     i2c->ops->ioctl(i2c, cmd, arg)

#else

#define ls1x_i2c_initialize(i2c)           LS1x_I2C_initialize(i2c)
#define ls1x_i2c_send_start(i2c, addr)   LS1x_I2C_send_start(i2c, addr)
#define ls1x_i2c_send_stop(i2c, addr)    LS1x_I2C_send_stop(i2c, addr)
#define ls1x_i2c_send_addr(i2c, addr, rw) LS1x_I2C_send_addr(i2c, addr, rw)
#define ls1x_i2c_read_bytes(i2c, buf, len) LS1x_I2C_read_bytes(i2c, buf, len)
#define ls1x_i2c_write_bytes(i2c, buf, len) LS1x_I2C_write_bytes(i2c, buf, len)
#define ls1x_i2c_ioctl(i2c, cmd, arg)     LS1x_I2C_ioctl(i2c, cmd, arg)

#endif
```

## 4.1 GPIO 芯片 PCA9557

源代码: ls1x-drv/i2c/pca9557/pca9557.c

头文件: ls1x-drv/include/i2c/pca9557.h

PCA9557 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define PCA9557_DRV
```

PCA9557 挂接在 I2C0 上，I2C 地址和通信速率定义如下 (pca9557.c):

```
#define PCA9557_ADDRESS      0x1C          /* 7 位地址 */
#define PCA9557_BAUDRATE    100000       /* 100K */
```

驱动程序 pca9557.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 初始化PCA9557芯片，根据PCA9557的硬件设计初始化GPIO输入/输出口  * 参数:  bus      busI2C0  *        arg      NULL  *  * 返回:  0=成功  */ int PCA9557_init(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 从PCA9557芯片读 1 字节输入端口数据  * 参数:  bus      busI2C0  *        buf      类型: unsigned char *  *        size     1  *        arg      NULL  *  * 返回:  0=成功  */ int PCA9557_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |
| <pre>/*  * 向PCA9557芯片输出口写 1 字节数据  * 参数:  bus      busI2C0  *        buf      类型: unsigned char *  *        size     1  *        arg      NULL  *  * 返回:  0=成功  */ int PCA9557_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |

用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_pca9557_drv_ops;
#define ls1x_pca9557_init(iic, arg)      ls1x_pca9557_drv_ops->init_entry(iic, arg)
#define ls1x_pca9557_read(iic, buf, size, arg) \
    ls1x_pca9557_drv_ops->read_entry(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_pca9557_write(iic, buf, size, arg) \
    ls1x_pca9557_drv_ops->write_entry(iic, buf, size, arg)
#else
#define ls1x_pca9557_init(iic, arg)      PCA9557_init(iic, arg)
#define ls1x_pca9557_read(iic, buf, size, arg)  PCA9557_read(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_pca9557_write(iic, buf, size, arg)  PCA9557_write(iic, buf, size, arg)
#endif
```

注：PCA9557 用作 GPIO 扩展，设计和使用本芯片的目的是不占用 1B 芯片的 GPIO 资源。

实用函数：

| 函数   | 功能                             |
|--|--------------------------------|
| <code>bool get_ads1015_ready(void *bus);</code>            | 读取 ads1015 芯片 AD 转换状态 - 1B 开发板 |
| <code>bool get_rx8010_irq1(void *bus);</code>              | 读取 rx8010 芯片的定时中断 1 状态         |
| <code>bool get_rx8010_irq2(void *bus);</code>              | 读取 rx8010 芯片的定时中断 2 状态         |
|  |                                |
| <code>bool get_usb_otg_id(void *bus)</code>                | - 1C 开发板                       |
| <code>bool get_touch_down(void *bus)</code>                | - 1C 开发板 触摸屏触摸信号               |
| <code>bool set_usb_otg_vbus(void *bus, bool en)</code>     | - 1C 开发板                       |
| <code>bool set_camera_reset(void *bus, bool en)</code>     | - 1C 开发板                       |
| <code>bool set_camera_powerdown(void *bus, bool en)</code> | - 1C 开发板                       |

## 4.2 PWM 芯片 GP7101

源代码：ls1x-drv/i2c/gp7101/gp7101.c

头文件：ls1x-drv/include/i2c/gp7101.h

GP7101 是否使用，在 bsp.h 中配置宏定义：

```
#define GP7101_DRV
```

GP7101 挂接在 I2C0 上，I2C 地址和通信速率定义如下（gp7101.c）：

```
#define GP7101_ADDRESS      0x58          /* 7 位地址 */
#define GP7101_BAUDRATE    100000       /* 100K */
```

驱动程序 gp7101.c 实现的函数：

| 函数  | 功能  |
|---|-----|
| <code>int GP7101_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</code> | 写数据 |

注：GP7101 芯片输出 100Hz 的 PWM 信号，用于触摸屏亮度控制。

实用函数：

| 函数   | 功能                                   |
|--|--------------------------------------|
| <code>int set_lcd_brightness(void *bus, int brightpercent);</code> | LCD 亮度控制<br>参数: brightpercent: 1~100 |

### 4.3 ADC 芯片 ADS1015

源代码: ls1x-drv/i2c/ads1015/ ads1015.c

头文件: ls1x-drv/include/i2c/ ads1015.h

ADS1015 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define ADS1015_DRV
```

ADS1015 挂接在 I2C0 上, I2C 地址和通信速率定义如下 (ads1015.c):

```
#define ADS1015_ADDRESS      0x48          /* 7 位地址 */
#define ADS1015_BAUDRATE    100000       /* 100K */
```

驱动程序 ads1015.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 从ADS1015读取 2 字节ADC转换值  * 参数:  bus      busI2C0  *        buf      类型: uint16_t *  *        arg      ADS1015_CHANNEL_D0: 差分输入 P=AIN0, N=AIN1  *                ADS1015_CHANNEL_D1: 差分输入 P=AIN0, N=AIN3  *                ADS1015_CHANNEL_D2: 差分输入 P=AIN1, N=AIN3  *                ADS1015_CHANNEL_D3: 差分输入 P=AIN2, N=AIN3  *                ADS1015_CHANNEL_S0: 单端输入 AIN0  *                ADS1015_CHANNEL_S1: 单端输入 AIN1  *                ADS1015_CHANNEL_S2: 单端输入 AIN2  *                ADS1015_CHANNEL_S3: 单端输入 AIN3  *  * 返回:   0=成功  */ int ADS1015_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 控制ADS1015芯片  *  * 参数:  bus      busI2C0  *  * -----  *      cmd            arg  * -----  * IOCTL_ADS1015_SET_CONV_CTRL     uint16_t, set convert config register  * IOCTL_ADS1015_GET_CONV_CTRL     uint16_t *, get convert config register  * IOCTL_ADS1015_SET_LOW_THRESH    uint16_t, set low thresh register  * IOCTL_ADS1015_GET_LOW_THRESH    uint16_t *, get low thresh register  * IOCTL_ADS1015_SET_HIGH_THRESH   uint16_t, set high thresh register  * IOCTL_ADS1015_GET_HIGH_THRESH   uint16_t *, get high thresh register  * IOCTL_ADS1015_DISP_CONFIG_REG   NULL, display config register  * -----  *  * 返回:   0=成功  */ int ADS1015_ioctl(void *dev, int cmd, void *arg);</pre> |

用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_ads1015_drv_ops;
#define ls1x_ads1015_read(iic, buf, size, arg) \
    ls1x_ads1015_drv_ops->read_entry(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_ads1015_ioctl(iic, cmd, arg) \
    ls1x_ads1015_drv_ops->ioctl_entry(iic, cmd, arg)
#else
#define ls1x_ads1015_read(iic, buf, size, arg)    ADS1015_read(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_ads1015_ioctl(iic, cmd, arg)        ADS1015_ioctl(iic, cmd, arg)
#endif
```

**ADS1015\_read**: 读取当前 ADC 转换结果, buf 是 **unsigned short** 类型。

**ADS1015\_ioctl**: 设置转换模式。

实用函数:

| 函数   | 功能           |
|--|--------------|
| <pre>/*  * 参数:  bus      busI2C0  *        channel  see ADS1015_read()'s arg  */ uint16_t get_ads1015_adc(void *bus, int channel);</pre> | 读一个通道的 ADC 值 |

编程示例:

```
uint16_t val;
float vin;
val = get_ads1015_adc(busI2C0, ADS1015_REG_CONFIG_MUX_SINGLE_0); // 读通道 0
vin = 0.002 * val;          /* 0.002 是电压值校正系数 */
printf("ADS1015_IN0 = 0x%04X, voltage=%.3f\r\n\r\n", val, vin);
ADS1015_ioctl(busI2C0, ADS1015_DISP_CONFIG_REG, NULL);          // 显示
```

#### 4.4 DAC 芯片 MCP4725

源代码: ls1x-drv/i2c/mcp4725/mcp4725.c

头文件: ls1x-drv/include/i2c/mcp4725.h

MCP4725 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define MCP4725_DRV
```

MCP4725 挂接在 **I2C0** 上，I2C 地址和通信速率定义如下 (mcp4725.c):

```
#define MCP4725_ADDRESS      0x60          /* 7 位地址 */
#define MCP4725_BAUDRATE    100000       /* 100K */
```

驱动程序 mcp4725.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 向MCP4725写 2 字节数值进行DAC转换  *  * 参数:  bus      busI2C0  *        buf      uint16_t *, value to be convert out  *        arg      NULL  *  * 返回:  0=成功  */ int MCP4725_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre>   |
| <pre>/*  * 控制MCP4725芯片  *  * 参数:  bus      busI2C0  *  * -----  *      cmd            arg  * -----  * IOCTL_MCP4725_WRTIE_EEPROM        uint16_t, set default value to eeprom of mcp4725  *                                    to convert out after poweron  * IOCTL_MCP4725_READ_EEPROM         uint16_t *, get default value of mcp4725's eeprom  * IOCTL_MCP4725_DISP_CONFIG_REG     NULL, display all config register  * IOCTL_MCP4725_READ_DAC            uint16_t *, get current value in convert register  * -----  *  * 返回:  0=成功  */ int MCP4725_ioctl(void *dev, int cmd, void *arg);</pre> |

用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_mcp4725_drv_ops;
#define ls1x_mcp4725_write(iic, buf, size, arg) \
    ls1x_mcp4725_drv_ops->write_entry(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_mcp4725_ioctl(iic, cmd, arg) \
    ls1x_mcp4725_drv_ops->ioctl_entry(iic, cmd, arg)
#else
#define ls1x_mcp4725_write(iic, buf, size, arg)    MCP4725_write(iic, buf, size, arg)
#define ls1x_mcp4725_ioctl(iic, cmd, arg)        MCP4725_ioctl(iic, cmd, arg)
#endif
```



**实用函数：**

| 函数  | 功能        |
|---|-----------|
| <pre> /*  * 参数:  bus      busI2C0  *        dacVal  value to be convert out  */ int set_mcp4725_dac(void *bus, uint16_t dacVal); </pre> | 写 DAC 转换值 |

**编程示例：**

```

unsigned short dac = 0x800;
MCP4725_write(busI2C0, (unsigned char *)&dac, 2, NULL);

```

#### 4.5 RTC 芯片 RX8010SJ

源代码: ls1x-drv/i2c/rx8010/ rx8010.c

头文件: ls1x-drv/include/i2c/ rx8010.h

RX8010 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define RX8010_DRV
```

RX8010 挂接在 I2C0 上, I2C 地址和通信速率定义如下 (rx8010.c):

```

#define RX8010_ADDRESS      0x32          /* 7 位地址 */
#define RX8010_BAUDRATE    100000       /* 100K */

```

驱动程序 rx8010.c 实现的函数:

| 函数  | 功能  |
|---|-----|
| <code>int RX8010_initialize(void *dev, void *arg);</code>                 | 初始化 |
| <code>int RX8010_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</code>  | 读日期 |
| <code>int RX8010_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</code> | 写日期 |
| <code>int RX8010_ioctl(void *dev, int cmd, void *arg);</code>             |     |

**用户接口函数：**

```

#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_rx8010_drv_ops;
#define ls1x_rx8010_init(iic, arg)  ls1x_rx8010_drv_ops->init_entry(iic, arg)
#define ls1x_rx8010_read(iic, buf, size, arg) \
    ls1x_rx8010_drv_ops->read_entry(iic, buf, size, arg)

```

```
#define ls1x_rx8010_write(iic, buf, size, arg) \  
    ls1x_rx8010_drv_ops->write_entry(iic, buf, size, arg)  
#define ls1x_rx8010_ioctl(iic, cmd, arg) \  
    ls1x_rx8010_drv_ops->ioctl_entry(iic, cmd, arg)  
#else  
#define ls1x_rx8010_init(iic, arg)          RX8010_initialize(iic, arg)  
#define ls1x_rx8010_read(iic, buf, size, arg) RX8010_read(iic, buf, size, arg)  
#define ls1x_rx8010_write(iic, buf, size, arg) RX8010_write(iic, buf, size, arg)  
#define ls1x_rx8010_ioctl(iic, cmd, arg)    RX8010_ioctl(iic, cmd, arg)  
#endif
```

RX8010\_read 和 RX8010\_write 函数的 buf 参数类型: **struct tm \***。

#### 实用函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*<br/> * 向 RX8010 写入系统日期<br/> */<br/>int RX8010_set_time(void *bus, struct tm *dt);</pre> |
| <pre>/*<br/> * 从 RX8010 读取系统日期<br/> */<br/>int RX8010_get_time(void *bus, struct tm *dt);</pre> |

## 5、NAND 控制设备

源代码: ls1x-drv/nand/ls1x\_nand.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_nand.h

NAND 连接的 Flash 芯片参数: ls1x-drv/nand/nand\_k9f1g08.h

NAND 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_NAND
```

驱动程序 ls1x\_nand.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 初始化NAND设备  * 参数:   dev    devNAND  *         arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_NAND_initialize(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 打开NAND设备  * 参数:   dev    devNAND  *         arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_NAND_open(void *dev, void *arg);</pre>   |
| <pre>/*  * 关闭NAND设备  * 参数:   dev    devNAND  *         arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_NAND_close(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 从NAND Flash芯片读数据  * 参数:   dev    devNAND  *         buf    类型: char *, 用于存放读取数据的缓冲区  *         size   类型: int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *         arg    类型: NAND_PARAM_t *.  *  * 返回:   读取的字节数  *  * 说明:   读取NAND FLash芯片的字节数取 16 的倍数.  */ int LS1x_NAND_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 向NAND Flash芯片写数据
 * 参数:   dev      devNAND
 *         buf      类型: char *, 用于存放待写数据的缓冲区
 *         size     类型: int, 待写入的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg      类型: NAND_PARAM_t *.
 *
 * 返回:   写入的字节数
 *
 * 说明:   1. 写入前的NAND Flash块已经格式化;
 *         2. 建议对 NAND Flash芯片的写操作按照整页写入.
 */
int LS1x_NAND_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

```

/*
 * 向NAND Flash芯片发送控制命令
 * 参数:   dev      devNAND
 *
 * -----
 *         cmd      |   arg
 * -----
 * IOCTL_NAND_RESET      |   NULL, 复位Flash芯片
 * -----
 * IOCTL_NAND_GET_ID     |   类型: unsigned int *
 *                       |   用途: 读取Flash芯片 ID
 * -----
 * IOCTL_NAND_ERASE_BLOCK |   类型: unsigned int
 *                       |   用途: 删除/格式化Flash芯片的一个块
 * -----
 * IOCTL_NAND_ERASE_CHIP |   NULL, 删除/格式化整个Flash芯片
 * -----
 * IOCTL_NAND_PAGE_BLANK |   类型: unsigned int
 *                       |   用途: 检查是否Flash芯片的一个块是不是空的
 * -----
 * IOCTL_NAND_MARK_BAD_BLOCK |   类型: unsigned int
 *                       |   用途: 标记Flash芯片的一个块为坏块
 * -----
 * IOCTL_NAND_IS_BAD_BLOCK |   类型: unsigned int
 *                       |   用途: 检查Flash芯片的一个块是否是坏块
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int LS1x_NAND_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_nand_drv_ops;

#define ls1x_nand_init(nand, arg)    ls1x_nand_drv_ops->init_entry(nand, arg)
#define ls1x_nand_open(nand, arg)   ls1x_nand_drv_ops->open_entry(nand, arg)
#define ls1x_nand_close(nand, arg)  ls1x_nand_drv_ops->close_entry(nand, arg)
#define ls1x_nand_read(nand, buf, size, arg) \
    ls1x_nand_drv_ops->read_entry(nand, buf, size, arg)
#define ls1x_nand_write(nand, buf, size, arg) \
    ls1x_nand_drv_ops->write_entry(nand, buf, size, arg)

```

```
#define ls1x_nand_ioctl(nand, cmd, arg) \  
    ls1x_nand_drv_ops->ioctl_entry(nand, cmd, arg)  
  
#else  
  
#define ls1x_nand_init(nand, arg)          LS1x_NAND_initialize(nand, arg)  
#define ls1x_nand_open(nand, arg)        LS1x_NAND_open(nand, arg)  
#define ls1x_nand_close(nand, arg)       LS1x_NAND_close(nand, arg)  
#define ls1x_nand_read(nand, buf, size, arg) LS1x_NAND_read(nand, buf, size, arg)  
#define ls1x_nand_write(nand, buf, size, arg) LS1x_NAND_write(nand, buf, size, arg)  
#define ls1x_nand_ioctl(nand, cmd, arg)   LS1x_NAND_ioctl(nand, cmd, arg)  
  
#endif
```

NAND 设备的参数，在初始化时配置；

NAND 用到的数据类型：

```
enum  
{  
    NAND_OP_MAIN = 0x0001,    /* 操作 page 的 main 区域 */  
    NAND_OP_SPARE = 0x0002,  /* 操作 page 的 spare 区域 */  
};  
  
typedef struct  
{  
    unsigned int pageNum;    // physcal page number  
    unsigned int colAddr;    // address in page  
    unsigned int opFlags;    // NAND_OP_MAIN / NAND_OP_SPARE  
} NAND_PARAM_t;
```

NAND\_read 和 NAND\_write 的 arg 参数是 **NAND\_PARAM\_t \*** 类型，指示读写的 Flash 位置。

在使用 NAND\_read 和 NAND\_write 之前，**必须执行** NAND\_init 和 NAND\_open 函数。

注：驱动程序仅支持 NAND0；用于 NAND1~NAND3 设备时需要修改设备参数和初始化代码。

NAND 驱动函数的使用，请参考 `ls1x_yaffs.c`。

## 6、显示控制器

源代码: ls1x-drv/fb/ls1x\_fb.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_fb.h

framebuffer 实用函数: ls1x-drv/fb/ls1x\_fb\_utils.c

framebuffer 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_FB
```

驱动程序 ls1x\_fb.c 实现的函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 初始化DC设备  * 参数:   dev    devDC  *        arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_DC_init(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 打开DC设备  * 参数:   dev    devDC  *        arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_DC_open(void *dev, void *arg);</pre>   |
| <pre>/*  * 关闭DC设备  * 参数:   dev    devDC  *        arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_DC_close(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 读显示缓冲区  * 参数:   dev    devDC  *        buf    类型: char *, 用于存放读取数据的缓冲区  *        size   类型: int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量  *        arg    类型: unsigned int, framebuffer显示缓冲区内地址偏移量.  *  * 返回:   读取的字节数  */ int LS1x_DC_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 写显示缓冲区
 * 参数:   dev    devDC
 *         buf    类型: char *, 用于存放待写数据的缓冲区
 *         size   类型: int, 待写入的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg    类型: unsigned int, framebuffer显示缓冲区内地址偏移量.
 *
 * 返回:   写入的字节数
 */
int LS1x_DC_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

/*
 * 向DC设备发送控制命令
 * 参数:   dev    devDC
 *
 * -----
 *         cmd                |   arg
 * -----
 * FBIOGET_FSCREENINFO        |   类型: struct fb_fix_screeninfo *
 *                             |   用途: 读取framebuffer固定显示信息
 * -----
 * FBIOGET_VSCREENINFO        |   类型: struct fb_var_screeninfo *
 *                             |   用途: 读取framebuffer可视显示信息
 * -----
 * FBIOGETCMAP                |   类型: struct fb_cmap *
 *                             |   用途: 读取framebuffer调色板
 * -----
 * FBIOPUTCMAP                |   类型: struct fb_cmap *
 *                             |   用途: 设置framebuffer调色板
 * -----
 * IOCTL_FB_CLEAR_BUFFER     |   类型: unsigned int
 *                             |   用途: 用指定值填充显示缓冲区(颜色值)
 * -----
 * IOCTL_LCD_POWERON         |   TODO 如果硬件设计有LCD电源控制电路, 补充实现
 * -----
 * IOCTL_LCD_POWEROFF        |   TODO 如果硬件设计有LCD电源控制电路, 补充实现
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int LS1x_DC_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)

extern driver_ops_t *ls1x_dc_drv_ops;

#define ls1x_dc_init(dc, arg)          ls1x_dc_drv_ops->init_entry(dc, arg)
#define ls1x_dc_open(dc, arg)         ls1x_dc_drv_ops->open_entry(dc, arg)
#define ls1x_dc_close(dc, arg)        ls1x_dc_drv_ops->close_entry(dc, arg)
#define ls1x_dc_read(dc, buf, size, arg) \
    ls1x_dc_drv_ops->read_entry(dc, buf, size, arg)
#define ls1x_dc_write(dc, buf, size, arg) \
    ls1x_dc_drv_ops->write_entry(dc, buf, size, arg)
#define ls1x_dc_ioctl(dc, cmd, arg)    ls1x_dc_drv_ops->ioctl_entry(dc, cmd, arg)

#else

#define ls1x_dc_init(dc, arg)          LS1x_DC_initialize(dc, arg)

```

```

#define ls1x_dc_open(dc, arg)          LS1x_DC_open(dc, arg)
#define ls1x_dc_close(dc, arg)        LS1x_DC_close(dc, arg)
#define ls1x_dc_read(dc, buf, size, arg) LS1x_DC_read(dc, buf, size, arg)
#define ls1x_dc_write(dc, buf, size, arg) LS1x_DC_write(dc, buf, size, arg)
#define ls1x_dc_ioctl(dc, cmd, arg)    LS1x_DC_ioctl(dc, cmd, arg)
#endif

```

#### 实用函数:

| 函数   |
|--|
| <pre> /*  * 显示控制器是否初始化  * 返回: 1=已初始化; 0=未初始化  */ int ls1x_dc_initialized(void); </pre> |
| <pre> /*  * 显示控制器是否启动(open)  * 返回: 1=已启动; 0=未启动  */ int ls1x_dc_started(void); </pre>  |

#### 头文件 ls1x\_fb.h 中的 LCD 工作模式宏定义:

```

#define LCD_480x272 "480x272-16@60" /* Fit: 4 inch LCD */
#define LCD_800x480 "800x480-16@60" /* Fit: 7 inch LCD */
/* 格式: X分辨率*Y分辨率-16位@刷新频率 */

```

#### 全局变量 LCD 工作模式:

```
extern char LCD_display_mode[]; /* LCD 工作模式 */
```

用户应用程序必须定义该全局变量:

```
char LCD_display_mode[] = LCD_800x480;
```

#### ls1x\_fb\_utils.c 实现的 LCD 实用函数如下:

| 函数                                     | 功能                    |
|--|-----------------------|
| <code>int fb_open(void);</code>        | 初始化并打开 framebuffer 驱动 |
| <code>void fb_close(void);</code>      | 关闭 framebuffer 驱动     |
| <code>int fb_get_pixelsx(void);</code> | 返回 LCD 的 X 分辨率        |
| <code>int fb_get_pixelsy(void);</code> | 返回 LCD 的 Y 分辨率        |
|  |                       |



|   |  |
|---|--|
| <code>void fb_set_color(unsigned colidx, unsigned value);</code>  | 设定颜色索引表 colidx 处的颜色                              |
| <code>unsigned fb_get_color(unsigned colidx);</code>  | 读取颜色索引表 colidx 处的颜色                              |
| <code>void fb_set_bgcolor(unsigned colidx, unsigned value);</code>  | 设置字符输出使用的背景色                                     |
| <code>void fb_set_fgcolor(unsigned colidx, unsigned value);</code>  | 设置字符输出使用的前景色                                     |
|   |  |
| <code>void fb_cons_putc(char chr);</code>   | 在 LCD 控制台输出一个字符                                  |
| <code>void fb_cons_puts(char *str);</code>  | 在 LCD 控制台输出一个字符串                                 |
| <code>void fb_cons_clear(void);</code>  | 执行 LCD 控制台清屏                                     |
|   |  |
| <code>void fb_textout(int x, int y, char *str);</code>  | 在 LCD[x,y]处打印字符串                                 |
| <code>int fb_showbmp(char *bmpfilename, int x, int y);</code>   | 在 LCD[x,y]处显示 bmp 图像                             |
|   |  |
| <code>void fb_put_cross(int x, int y, unsigned colidx);</code>  | 在 LCD[x,y]处画“+”符号                                |
| <code>void fb_put_string(int x, int y, char *str,<br/>                  unsigned colidx);</code>                | 在 LCD[x,y]处用指定颜色打印字符串                            |
| <code>void fb_put_string_center(int x, int y, char *str,<br/>                          unsigned colidx);</code> | 在 LCD 上以[x,y]为中心用指定颜色打印字符串                       |
| <code>void fb_drawpixel(int x, int y, unsigned colidx);</code>  | 在 LCD[x,y]处用指定颜色画像素                              |
| <code>void fb_drawpoint(int x, int y, int thickness,<br/>                  unsigned colidx);</code>             | 在 LCD[x,y]处用指定颜色、宽度画点                            |
| <code>void fb_drawline(int x1, int y1, int x2, int y2,<br/>                  unsigned colidx);</code>           | 在 LCD[x1,y1]~[x2,y2]处用指定颜色画线                     |
| <code>void fb_drawrect(int x1, int y1, int x2, int y2,<br/>                  unsigned colidx);</code>           | 在 LCD[x1,y1]~[x2,y2]处用指定颜色画矩形框                   |
| <code>void fb_fillrect(int x1, int y1, int x2, int y2,<br/>                  unsigned colidx);</code>           | 在 LCD[x1,y1]~[x2,y2]处用指定颜色填充矩形框                  |
| <code>void fb_copyrect(int x1, int y1, int x2, int y2,<br/>                  int px, int py);</code>            | 把 LCD[x1,y1]~[x2,y2]处的图像相对于[x1,y1]移动到[px, py]的位置 |
|   |  |

Framebuffer 函数的使用，参考 simple\_gui.c。

注：开发板硬件和驱动程序实现的是 RGB565 模式。

## 7、CAN 控制器

源代码: ls1x-drv/can/ls1x\_can.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_can.h

CAN 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_CAN0
//#define BSP_USE_CAN1
```

CAN 设备参数定义在中 ls1x\_can.c 定义:

```
#ifndef BSP_USE_CAN0
static CAN_t ls1x_CAN0 =
{
    .hwCAN      = (LS1x_CAN_regs_t *)LS1x_CAN0_BASE,      // 寄存器基址
    .irqNum     = LS1x_CAN0_IRQ,                          // 中断号
    .int_ctrlr  = LS1x_INTC0_BASE,                        // 中断控制寄存器
    .int_mask   = INTC0_CAN0_BIT,                        // 中断屏蔽位

    .rxfifo    = NULL,                                    // 接收 FIFO
    .txfifo    = NULL,                                    // 发送 FIFO
    .initialized = 0,                                     // 是否初始化
    .dev_name   = "can0",                                 // 设备名称
};
void *devCAN0 = (void *)&ls1x_CAN0;
#endif
```

.....

驱动程序 ls1x\_can.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 初始化CAN设备  * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1  *        arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  *  * 默认值: 内核模式: CAN_CORE_20B; 工作模式: CAN_STAND_MODE; 通信速率: CAN_SPEED_250K  */ int LS1x_CAN_init(void *dev, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 打开CAN设备
 * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1
 *         arg    NULL
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int LS1x_CAN_open(void *dev, void *arg);

```

---

```

/*
 * 关闭CAN设备
 * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1
 *         arg    NULL
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int LS1x_CAN_close(void *dev, void *arg);

```

---

```

/*
 * 从CAN设备读数据(接收)
 * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1
 *         buf    类型: CANMsg_t *, 数组, 用于存放读取数据的缓冲区
 *         size   类型: int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量, sizeof(CANMsg_t)倍数
 *         arg    NULL
 *
 * 返回:   读取的字节数
 *
 * 说明:   CAN使用中断接收, 接收到的数据存放在驱动内部缓冲区, 读操作总是从缓冲区读取.
 *         必须注意接收数据缓冲区溢出.
 */
int LS1x_CAN_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

---

```

/*
 * 向CAN设备写数据(发送)
 * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1
 *         buf    类型: CANMsg_t *, 数组, 用于存放待写数据的缓冲区
 *         size   类型: int, 待写入的字节数, 长度不能超过 buf 的容量, sizeof(CANMsg_t)倍数
 *         arg    NULL
 *
 * 返回:   写入的字节数
 *
 * 说明:   CAN使用中断发送, 待发送的数据直接发送, 或者存放在驱动内部缓冲区待中断发生时继续发送.
 *         必须注意发送数据缓冲区溢出.
 */
int LS1x_CAN_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

---

```

/*
 * 向CAN设备发送控制命令
 * 参数:   dev    devCAN0/devCAN1
 *
 * -----
 *         cmd          |   arg
 * -----
 *
 * IOCTL_CAN_START      |   NULL. 启动CAN进入工作状态, 注意 ls1x_can_open()
 *                       |   之后必须调用此命令, CAN硬件进入接收或者发送状态.
 * -----
 *
 * IOCTL_CAN_STOP       |   NULL. 停止CAN的工作状态, 在ls1x_can_close()
 *                       |   之前调用此命令, 结束CAN硬件的接收或者发送状态.
 * -----
 *
 * IOCTL_CAN_GET_STATS  |   类型: CAN_stats_t *
 *                       |   用途: 读取CAN设备的统计信息
 * -----
 *
 * IOCTL_CAN_GET_STATUS |   类型: unsigned int *
 *                       |   用途: 读取CAN设备的当前状态, 见上面"Status"定义
 *

```

```

* -----
*   IOCTL_CAN_SET_SPEED      | 类型: unsigned int
*                           | 用途: 设置CAN设备的通信速率, 见"CAN_SPEED_x"定义
* -----
*   IOCTL_CAN_SET_FILTER    | 类型: CAN_afilter_t *
*                           | 用途: 设置CAN设备的硬件过滤器
* -----
*   IOCTL_CAN_SET_BUFLLEN   | 类型: unsigned int
*                           | 用途: 更改CAN设备的内部缓存大小.
*                           |       低16位: 接收缓冲区个数; 高16位: 发送缓冲区个数.
* -----
*   IOCTL_CAN_SET_CORE      | 类型: unsigned int
*                           | 用途: 设置CAN设备的内核模式, CAN_CORE_20A/CAN_CORE_20B
* -----
*   IOCTL_CAN_SET_WORKMODE  | 类型: unsigned int
*                           | 用途: 设置CAN设备2.0B的工作模式,
*                           |       CAN_STAND_MODE/CAN_SLEEP_MODE/
*                           |       CAN_LISTEN_ONLY/CAN_SELF_RECEIVE
* -----
*   IOCTL_CAN_SET_TIMEOUT   | 类型: unsigned int
*                           | 用途: 设置CAN设备接收/发送的超时等待毫秒数
* -----
*
* 返回:    0=成功
*/
int LS1x_CAN_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_can_drv_ops;
#define ls1x_can_init(can, arg)      ls1x_can_drv_ops->init_entry(can, arg)
#define ls1x_can_open(can, arg)     ls1x_can_drv_ops->open_entry(can, arg)
#define ls1x_can_close(can, arg)    ls1x_can_drv_ops->close_entry(can, arg)
#define ls1x_can_read(can, buf, size, arg) \
    ls1x_can_drv_ops->read_entry(can, buf, size, arg)
#define ls1x_can_write(can, buf, size, arg) \
    ls1x_can_drv_ops->write_entry(can, buf, size, arg)
#define ls1x_can_ioctl(can, cmd, arg) \
    ls1x_can_drv_ops->ioctl_entry(can, cmd, arg)
#else
#define ls1x_can_init(can, arg)      LS1x_CAN_init(can, arg)
#define ls1x_can_open(can, arg)     LS1x_CAN_open(can, arg)
#define ls1x_can_close(can, arg)    LS1x_CAN_close(can, arg)
#define ls1x_can_read(can, buf, size, arg) LS1x_CAN_read(can, buf, size, arg)
#define ls1x_can_write(can, buf, size, arg) LS1x_CAN_write(can, buf, size, arg)
#define ls1x_can_ioctl(can, cmd, arg) LS1x_CAN_ioctl(can, cmd, arg)
#endif

```

## CAN 用到的数据类型:

```
/* CAN 消息, 用于读写 */
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    unsigned int    id;           /* CAN message id */
```

```
    char            rtr;         /* RTR - Remote Transmission Request */
```

```
    char            extended;    /* whether extended message package */
```

```
    unsigned char   len;         /* length of data */
```

```
    unsigned char   data[8];     /* data for transfer */
```

```
} CANMsg_t;
```

```
/* CAN 速率参数, 用于 ioctl */
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    unsigned char   btr0;
```

```
    unsigned char   btr1;
```

```
    unsigned char   samples;     /* =1: samples 3 times, otherwise once */
```

```
} CAN_speed_t;
```

```
/* CAN ID 和过滤, 用于 ioctl */
```

```
typedef struct
```

```
{
```

```
    unsigned char   code[4];
```

```
    unsigned char   mask[4];
```

```
    int             afmode;      /* =1: single filter, otherwise twice */
```

```
} CAN_afilter_t;
```

CAN\_read 和 CAN\_write 的 arg 参数是 CANMsg\_t \* 类型。

在使用 CAN\_read 和 CAN\_write 之前:

- 执行 CAN\_init 和 CAN\_open 函数
- 使用 CAN\_ioctl 设置工作模式、速率等
- 使用 CAN\_ioctl 发送 start 命令
- .....

## 8、网络控制器

源代码: ls1x-drv/gmac/ls1x\_gmac.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_gmac.h

GMAC 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_GMAC0
// #define BSP_USE_GMAC1
```

GMAC 设备参数定义在中 ls1x\_gmac.c 定义:

```
#if defined(BSP_USE_GMAC0)
static GMAC_t ls1x_GMAC0 =
{
    .hwGMAC      = (LS1x_gmac_regs_t *)LS1B_GMAC0_BASE,    // GMAC 基址
    .hwGDMA      = (LS1x_gdma_regs_t *)LS1x_GDMA0_BASE,    // GDMA 基址
    .int_ctrlr   = LS1B_INTC1_BASE,                        // 中断控制寄存器
    .int_mask    = INTC1_GMAC0_BIT,                        // 中断屏蔽位
    .vector      = LS1B_GMAC0_IRQ,                         // 中断号
    .descmode    = CHAINMODE,                              // DMA 描述符模式
    .dev_name    = "gmac0",
    .....
};
void *devGMAC0 = (void *)&ls1x_GMAC0;
#endif
.....
```

驱动程序 ls1x\_gmac.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * GMAC初始化  * 参数:   dev    devGMAC0/devGMAC1  *        arg    NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_GMAC_initialize(void *dev, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 从GMAC读取接收到的网络数据
 * 参数:   dev      devGMAC0/devGMAC1
 *         buf      类型: char *, 用于存放读取数据的缓冲区
 *         size     类型: int, 待读取的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg      NULL
 *
 * 返回:   本次读取的字节数
 */
int LS1x_GMAC_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

```

/*
 * 向GMAC写入待发送的网络数据
 * 参数:   dev      devGMAC0/devGMAC1
 *         buf      类型: char *, 用于存放待发送数据的缓冲区
 *         size     类型: int, 待发送的字节数, 长度不能超过 buf 的容量
 *         arg      NULL
 *
 * 返回:   本次发送的字节数
 */
int LS1x_GMAC_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

```

/*
 * GMAC 控制命令
 * 参数:   dev      devGMAC0/devGMAC1
 *
 * -----
 *         cmd      |   arg
 * -----
 * IOCTL_GMAC_START |   NULL, 启动GMAC设备
 * -----
 * IOCTL_GMAC_STOP  |   NULL, 停止GMAC设备
 * -----
 * IOCTL_GMAC_RESET |   NULL, 复位GMAC设备
 * -----
 * IOCTL_GMAC_SET_TIMEOUT | 类型: unsigned int
 *                          | 用途: 设置接收/发送的超时等待时间(ms)
 * -----
 * IOCTL_GMAC_IS_RUNNING |   NULL, GMAC设备是否运行
 * -----
 * IOCTL_GMAC_SHOW_STATS |   NULL, 打印GMAC设备统计信息
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 */
int LS1x_GMAC_ioctl(void *dev, unsigned cmd, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)

extern driver_ops_t *ls1x_gmac_drv_ops;

#define ls1x_gmac_init(gmac, arg) \
    ls1x_gmac_drv_ops->init_entry(gmac, arg)

#define ls1x_gmac_read(gmac, buf, size, arg) \
    ls1x_gmac_drv_ops->read_entry(gmac, buf, size, arg)

#define ls1x_gmac_write(gmac, buf, size, arg) \

```

```

ls1x_gmac_drv_ops->write_entry(gmac, buf, size, arg)

#define ls1x_gmac_ioctl(gmac, cmd, arg) \
    ls1x_gmac_drv_ops->ioctl_entry(gmac, cmd, arg)

#else

#define ls1x_gmac_init(gmac, arg)          LS1x_GMAC_initialize(gmac, arg)
#define ls1x_gmac_read(gmac, buf, size, arg) LS1x_GMAC_read(gmac, buf, size, arg)
#define ls1x_gmac_write(gmac, buf, size, arg) LS1x_GMAC_write(gmac, buf, size, arg)
#define ls1x_gmac_ioctl(gmac, cmd, arg)    LS1x_GMAC_ioctl(gmac, cmd, arg)

#endif

```

网络协议栈接口函数:

| 函数   |
|--|
| <pre> /*  * 等待GMAC接收到网络数据  * 参数:   dev    devGMAC0/devGMAC1  *         bufptr 类型: unsigned char **, 返回GMAC驱动内部接收缓冲区地址  *  * 返回:   0=成功  *  * 说明:   1. RTOS下调用该函数时, 使用RTOS事件实现无限等待;  *         2. 裸机下调用该函数时, 等待时间为IOCTL_GMAC_SET_TIMEOUT设置的超时毫秒数  */ int LS1x_GMAC_wait_receive_packet(void *dev, unsigned char **bufptr); </pre> |
| <pre> /*  * 等待GMAC空闲时发送数据  * 参数:   dev    devGMAC0/devGMAC1  *         bufptr 类型: unsigned char **, 返回GMAC驱动内部接收缓冲区地址  *  * 返回:   0=成功  *  * 说明:   1. RTOS下调用该函数时, 使用RTOS事件实现无限等待;  *         2. 裸机下调用该函数时, 等待时间为IOCTL_GMAC_SET_TIMEOUT设置的超时毫秒数  */ int LS1x_GMAC_wait_transmit_idle(void *dev, unsigned char **bufptr); </pre>  |

用户接口:

```

#define ls1x_gmac_wait_rx_packet(gmac, pbuf) LS1x_GMAC_wait_receive_packet(gmac, pbuf)
#define ls1x_gmac_wait_tx_idle(gmac, pbuf)  LS1x_GMAC_wait_transmit_idle(gmac, pbuf)

```

GMAC 驱动程序已适配 lwIP-1.4.1, 参见 ls1x\_ethernetif.c



## 9、PWM 设备

源代码: ls1x-drv/pwm/ls1x\_pwm.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_pwm.h

PWM 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_PWM0
//#define BSP_USE_PWM1
//#define BSP_USE_PWM2
//#define BSP_USE_PWM3
```

PWM 的工作模式:

```
#define PWM_SINGLE_PULSE    0x01    // 单次脉冲
#define PWM_SINGLE_TIMER    0x02    // 单次定时器
#define PWM_CONTINUE_PULSE  0x04    // 连续脉冲
#define PWM_CONTINUE_TIMER  0x08    // 连续定时器
```

PWM 定时器中断触发的回调函数类型:

```
/*
 * 参数:  dev      devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3
 *        stopit   如果给*stopit 赋非零值, 该定时器将停止不再工作, 否则定时器会自动重新载入hi_ns值,
 *                等待下一次PWM计数到达阈值产生中断.
 */
```

```
typedef void (*pwmtimer_callback_t)(void *pwm, int *stopit);
```

PWM open 函数的 arg 参数

```
typedef struct pwm_cfg
{
    unsigned int    hi_ns;        /* 高电平脉冲宽度(纳秒), 定时器模式仅用 hi_ns */
    unsigned int    lo_ns;        /* 低电平脉冲宽度(纳秒), 定时器模式没用 lo_ns */
    int             mode;         /* 工作模式 */
    irq_handler_t   isr;         /* 用户自定义中断函数 */
    pwmtimer_callback_t cb;      /* 定时器中断回调函数 */
#ifdef BSP_USE_OS
    void            *event;       /* 用户定义的 RTOS 事件变量 */
#endif
} pwm_cfg_t;
```

### pwm\_cfg\_t 参数的说明:

- ①、hi\_ns      当 PWM 工作在脉冲模式时，用于设置高电平脉冲宽度（纳秒）；  
当 PWM 工作在定时器模式时，用于设置定时时间（纳秒）。
- ②、lo\_ns      当 PWM 工作在脉冲模式时，用于设置低电平脉冲宽度（纳秒）；  
当 PWM 工作在定时器模式时，忽略该参数。
- ③、mode      PWM 工作模式。  
需要 PWM 工作在脉冲模式，设置为 PWM\_SINGLE\_PULSE 或者 PWM\_CONTINUE\_PULSE；  
需要 PWM 工作在定时器模式，设置为 PWM\_SINGLE\_TIMER 或者 PWM\_CONTINUE\_TIMER。
- ④、isr      自定义 PWM 定时器中断处理函数。  
当 isr!=NULL 时，调用 ls1x\_pwm\_open() 将安装该中断；否则使用默认中断函数。
- ⑤、cb      定时器中断回调函数。  
当 PWM 定时器使用默认中断、且发生中断时，将自动调用该回调函数，让用户实现自定义的定时操作。当 cb!=NULL 时，忽略 event 的设置。
- ⑥、event     定时器中断 RTOS 响应事件（调用者创建）。  
当 PWM 定时器使用默认中断、且发生中断时，中断函数使用 RTOS event 发出 PWM\_TIMER\_EVENT 事件，用户代码接收到该事件并进行相关处理。

### 注意:

- 当 PWM 用作定时器时，定时时间的设置是否能实现正确计时（Dead Zone）。
- 龙芯 1B 芯片的 GMAC0 复用 PWM0 和 PWM1；GMAC1 复用 PWM2 和 PWM3；当 PWM 的引脚被复用时，PWM 脉冲发生器不能从引脚输出脉冲，但仍可以用作定时器。

驱动程序 ls1x\_pwm.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre> /*  * PWM初始化  * 参数:   dev      devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3  *         arg      总是 NULL  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_PWM_initialize(void *dev, void *arg); </pre>   |
| <pre> /*  * 打开PWM设备  * 参数:   dev      devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3  *         arg      类型: pwm_cfg_t *, 用于设置PWM设备的工作模式并启动.  *  * 返回:   0=成功  *  * 说明:   如果PWM工作在脉冲模式, hi_ns是高电平纳秒数, lo_ns是低电平纳秒数.  *         mode    PWM_SINGLE_PULSE: 产生单次脉冲  *                 PWM_CONTINUE_PULSE: 产生连续脉冲  */ </pre> |

```

*      如果PWM工作在定时器模式，定时器时间间隔使用hi_ns纳秒数，(忽略lo_ns)。当PWM计数到达时将触发PWM
*      定时中断，这时中断响应：
*      1. 如果传入参数有用户自定义中断 isr(!=NULL)，则响应isr；
*      2. 如果自定义中断 isr=NULL，使用PWM默认中断，该中断调用cb 回调函数让用户作出定时响应；
*      3. 如果自定义中断 isr=NULL且cb=NULL，如果有event参数，PWM默认中断将发出PWM_TIMER_EVENT事件。
*
*      mode    PWM_SINGLE_TIMER: 产生单次定时
*             PWM_CONTINUE_TIMER: 产生连续定时
*
*/
int LS1x_PWM_open(void *dev, void *arg);

/*
* 关闭PWM定时器
* 参数:   dev    devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3
*         arg    NULL
*
* 返回:   0=成功
*/
int LS1x_PWM_close(void *dev, void *arg);

```

### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_pwm_drv_ops;

#define ls1x_pwm_init(pwm, arg)    ls1x_pwm_drv_ops->init_entry(pwm, arg)
#define ls1x_pwm_open(pwm, arg)   ls1x_pwm_drv_ops->open_entry(pwm, arg)
#define ls1x_pwm_close(pwm, arg)  ls1x_pwm_drv_ops->close_entry(pwm, arg)
#else
#define ls1x_pwm_init(pwm, arg)    LS1x_PWM_initialize(pwm, arg)
#define ls1x_pwm_open(pwm, arg)   LS1x_PWM_open(pwm, arg)
#define ls1x_pwm_close(pwm, arg)  LS1x_PWM_close(pwm, arg)
#endif

```

### PWM 实用函数:

| 函数  |
|---|
| <pre> /* * 启动PWM设备产生脉冲 * 参数:   dev    devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3 *         cfg    类型: pwm_cfg_t *, mode==PWM_SINGLE_PULSE/PWM_CONTINUE_PULSE * * 返回:   0=成功 */ int ls1x_pwm_pulse_start(void *pwm, pwm_cfg_t *cfg); </pre> |
| <pre> /* * 停止PWM设备产生脉冲 * 参数:   dev    devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3 * * 返回:   0=成功 */ int ls1x_pwm_pulse_stop(void *pwm); </pre>  |

```
/*
 * 启动PWM定时器
 * 参数:   dev    devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3
 *         cfg    类型: pwm_cfg_t *, mode==PWM_SINGLE_TIMER/PWM_CONTINUE_TIMER
 *
 * 返回:   0=成功
 */
```

```
int ls1x_pwm_timer_start(void *pwm, pwm_cfg_t *cfg);
```

```
/*
 * 停止PWM定时器
 * 参数:   dev    devPWM0/devPWM1/devPWM2/devPWM3
 *
 * 返回:   0=成功
 */
```

```
int ls1x_pwm_timer_stop(void *pwm);
```

## 10、实时时钟设备

源代码: ls1x-drv/rtc/ls1x\_rtc.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_rtc.h

RTC 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_RTC
```

RTC 驱动把 RTC 设备分为 6 个虚拟子设备, 可以各自独立操作:

```
/* Virtual Sub-Device */
```

```
#define DEVICE_RTCMATCH0
```

```
#define DEVICE_RTCMATCH1
```

```
#define DEVICE_RTCMATCH2
```

```
#define DEVICE_TOYMATCH0
```

```
#define DEVICE_TOYMATCH1
```

```
#define DEVICE_TOYMATCH2
```

RTC 定时器中断触发的回调函数类型:

```
/*
 * 参数:   device  RTC虚拟子设备产生的中断
 *         match   当前RTCMATCH或者TOYMATCH的寄存器值
 *         stop    如果给*stop 赋非零值, 该定时器将停止不再工作, 否则定时器会自动重新载入interval_ms值,
 *                等待下一次定时器计时阈值产生中断.
 */
```

```
typedef void (*rtctimer_callback_t)(int device, unsigned match, int *stop);
```

RTC 驱动的自定义 arg 参数:

```
typedef struct rtc_cfg
{
    int interval_ms; /* 定时器时间间隔（毫秒）*/
    struct tm *trig_datetime; /* 用于 toymatch 的日期 */
    irq_handler_t isr; /* 用户自定义中断函数 */
    rtctimer_callback_t cb; /* 定时器中断回调函数 */
#ifdef BSP_USE_OS
    void *event; /* 用户定义的 RTOS 事件变量 */
#endif
} rtc_cfg_t;
```

#### rtc\_cfg\_t 参数的说明:

- ①、interval\_ms 用于 rtcmatch; 当 trig\_datetime==NULL 时, 该参数也用于 toymatch。  
当中断发生后, 该值会自动载入以等待下一次中断。
- ②、trig\_datetime 仅用于 toymatch; 当 toymatch 到达该日期时, 触发中断。  
使用该日期触发的中断仅触发一次。
- ③、isr 自定义定时器中断处理函数。  
当 isr!=NULL 时, 调用 ls1x\_rtc\_open() 将安装该中断; 否则使用默认中断函数。
- ④、cb 定时器中断回调函数。  
当 rtc 定时器使用默认中断、且发生中断时, 将自动调用该回调函数, 让用户实现自定义的定时操作。当 cb!=NULL 时, 忽略 event 的设置。
- ⑤、event 定时器中断 RTOS 响应事件 (调用者创建)。  
当 rtc 定时器使用默认中断、且发生中断时, 中断函数使用 RTOS event 发出 RTC\_TIMER\_EVENT 事件, 用户代码接收到该事件并进行相关处理。

驱动程序 ls1x\_rtc.c 实现的函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * RTC初始化  * 参数: dev 总是 NULL  *       arg 类型: struct tm *. 如果该参数不是 NULL, 其值用于初始化RTC系统时间.  *  * 返回: 0=成功  */ int LS1x_RTC_initialize(void *dev, void *arg);</pre> |
| <pre>/*  * 打开RTC定时器  * 参数: dev 要打开的RTC子设备 DEVICE_XXX  *       arg 类型: rtc_cfg_t *, 用于设置RTC子设备的工作模式并启动  */</pre>  |

```

* 返回:    0=成功
*
* 说明:    如果使用的是RTC子设备, 必须设置参数rtc_cfg_t的interval_ms值, 当RTC计时到达interval_ms阈值
时,
*          将触发RTC定时中断, 这时中断响应:
*          1. 如果传入参数有用户自定义中断 isr(!=NULL), 则响应isr;
*          2. 如果自定义中断 isr=NULL, 使用RTC默认中断, 该中断调用cb 回调函数让用户作出定时响应;
*          3. 如果自定义中断 isr=NULL且cb=NULL, 如果有event参数, RTC默认中断将发出RTC_TIMER_EVENT事件.
*
*          如果使用的是TOY子设备, 并且设置有interval_ms参数(>1000), 用法和使用RTC子设备一样;
*          当interval_ms==0且trig_datetime!=NULL时, 表示TOY子设备将在计时到达这个未来时间点时触发中断,
*          中断处理流程和上面一致.
*          使用trig_datetime触发的中断仅发生一次.
*
*          interval_ms用于间隔产生中断并且一直产生; trig_datetime用于到时产生中断仅产生一次.
*/
int LS1x_RTC_open(void *dev, void *arg);

```

```

/*
* 关闭RTC定时器
* 参数:    dev    要关闭的RTC子设备 DEVICE_XXX
*          arg    NULL
*
* 返回:    0=成功
*/
int LS1x_RTC_close(void *dev, void *arg);

```

```

/*
* 读取当前RTC时钟
* 参数:    dev    NULL
*          buf    类型: struct tm *, 用于存放读取的时钟值
*          size   类型: int, 大小=sizeof(struct tm)
*          arg    NULL
*
* 返回:    读取的字节数, 正常为sizeof(struct tm)
*/
int LS1x_RTC_read(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

```

/*
* 设置RTC时钟
* 参数:    dev    NULL
*          buf    类型: struct tm *, 用于存放待写入的时钟值
*          size   类型: int, 大小=sizeof(struct tm)
*          arg    NULL
*
* 返回:    写入的字节数, 正常为sizeof(struct tm)
*/
int LS1x_RTC_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);

```

```

/*
* 控制RTC时钟设备
* 参数:    dev    NULL or DEVICE_XXX
*
* -----
*          cmd          |  arg
* -----
*          IOCTL_SET_SYS_DATETIME |  类型: truct tm *
*                                     |  用途: 设置RTC系统时间值
* -----
*          IOCTL_GET_SYS_DATETIME |  类型: struct tm *
*                                     |  用途: 获取当前RTC系统时间值
* -----
*          IOCTL_RTC_SET_TRIM     |  类型: unsigned int *
*                                     |  用途: 设置RTC的32768HZ时钟脉冲分频值

```

```

* -----
*   IOCTL_RTC_GET_TRIM          | 类型: unsigned int *
*                               | 用途: 获取RTC的32768HZ时钟脉冲分频值
* -----
*   IOCTL_RTCMATCH_START       | 类型: rtc_cfg_t *, 启动RTC定时器
*                               | dev==DEVICE_RTCMATCHx
* -----
*   IOCTL_RTCMATCH_STOP        | 类型: NULL, 停止RTC定时器
*                               | dev==DEVICE_RTCMATCHx
* -----
*   IOCTL_TOY_SET_TRIM         | 类型: unsigned int *
*                               | 用途: 设置TOY的32768HZ时钟脉冲分频值
* -----
*   IOCTL_TOY_GET_TRIM         | 类型: unsigned int *
*                               | 用途: 获取TOY的32768HZ时钟脉冲分频值
* -----
*   IOCTL_TOYMATCH_START       | 类型: rtc_cfg_t *, 启动TOY定时器
*                               | dev==DEVICE_TOYMATCHx
* -----
*   IOCTL_TOYMATCH_STOP        | 类型: NULL, 停止TOY定时器
*                               | dev==DEVICE_TOYMATCHx
* -----
*
* 返回:    0=成功
*/
int LS1x_RTC_ioctl(void *dev, int cmd, void *arg);

```

注意各函数的 dev、arg 参数类型。

#### 用户接口函数:

```

#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_rtc_drv_ops;
#define ls1x_rtc_init(rtc, arg)          ls1x_rtc_drv_ops->init_entry(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_open(rtc, arg)         ls1x_rtc_drv_ops->open_entry(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_close(rtc, arg)        ls1x_rtc_drv_ops->close_entry(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_read(rtc, buf, size, arg) \
    ls1x_rtc_drv_ops->read_entry(rtc, buf, size, arg)
#define ls1x_rtc_write(rtc, buf, size, arg) \
    ls1x_rtc_drv_ops->write_entry(rtc, buf, size, arg)
#define ls1x_rtc_ioctl(rtc, cmd, arg)    ls1x_rtc_drv_ops->ioctl_entry(rtc, cmd, arg)
#else
#define ls1x_rtc_init(rtc, arg)          LS1x_RTC_initialize(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_open(rtc, arg)         LS1x_RTC_open(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_close(rtc, arg)        LS1x_RTC_close(rtc, arg)
#define ls1x_rtc_read(rtc, buf, size, arg) LS1x_RTC_read(rtc, buf, size, arg)
#define ls1x_rtc_write(rtc, buf, size, arg) LS1x_RTC_write(rtc, buf, size, arg)
#define ls1x_rtc_ioctl(rtc, cmd, arg)    LS1x_RTC_ioctl(rtc, cmd, arg)
#endif

```

## RTC 实用函数:

|  |
|--|
| 函数   |
| <pre>/*  * 设置RTC时钟值, 参见ls1x_rtc_read()  */ <b>int</b> ls1x_rtc_set_datetime(<b>struct</b> tm *dt);</pre>                           |
| <pre>/*  * 获取当前RTC时间, 参见ls1x_rtc_write()  */ <b>int</b> ls1x_rtc_get_datetime(<b>struct</b> tm *dt);</pre>                         |
| <pre>/*  * 开启定时器, 参见ls1x_rtc_open()  */ <b>int</b> ls1x_rtc_timer_start(<b>unsigned</b> device, rtc_cfg_t *cfg);</pre>             |
| <pre>/*  * 关闭定时器, 参见ls1x_rtc_close()  */ <b>int</b> ls1x_rtc_timer_stop(<b>unsigned</b> device);</pre>                             |
| <pre>/*  * struct tm 日期格式转换为 toymatch  */ <b>void</b> ls1x_tm_to_toymatch(<b>struct</b> tm *dt, <b>unsigned int</b> *match);</pre> |
| <pre>/*  * toymatch 日期格式转换为 struct tm  */ <b>void</b> ls1x_toymatch_to_tm(<b>struct</b> tm *dt, <b>unsigned int</b> match);</pre>  |
| <pre>/*  * 秒数转换为 toymatch  */ <b>unsigned int</b> ls1x_seconds_to_toymatch(<b>unsigned int</b> seconds);</pre>                     |
| <pre>/*  * toymatch 转换为秒数  */ <b>unsigned int</b> ls1x_toymatch_to_seconds(<b>unsigned int</b> match);</pre>                       |
| <pre>/*  * struct tm 日期标准化, +1900/-1900  */ <b>void</b> normalize_tm(<b>struct</b> tm *tm, <b>bool</b> tm_format);</pre>           |



## 11、AC97 声音设备

源代码: ls1x-drv/ac97/ls1x\_ac97.c

头文件: ls1x-drv/include/ls1x\_ac97.h

AC97 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_AC97
```

AC97 open 的 arg 参数:

```
typedef struct ac97_param
{
    unsigned char *buffer;        /* raw music data buffer */
    int buf_length;              /* buffer length */
    int num_channels;            /* 1=mono; 2=stereo */
    int sample_bits;            /* 8=1byte; 16=2bytes */
    int flag;                    /* 1=record; 2=play */
} ac97_param_t;
```

**ac97\_param\_t 参数的说明:**

- ①、buffer 用于录音或者播放的数据缓冲区;
- ②、buf\_length 数据缓冲区 buffer 的长度;
- ③、num\_channels 声道数; 1: 单声道; 2: 立体声; (仅支持单声道录音)
- ④、sample\_bits 采样位数; 8 位采样或者 16 位采样; (仅支持 16 位采样)
- ⑤、flag open 执行操作: 1=录音; 2=播放。

驱动程序 ls1x\_ac97.c 实现的函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 初始化AC97设备  * 参数: dev NULL  *       arg NULL  *  * 返回: 0=成功  */ int LS1x_AC97_initialize(void *dev, void *arg);</pre>                                     |
| <pre>/*  * 打开AC97设备, 并开始工作  * 参数: dev NULL  *       arg 类型: ac97_param_t *, 请阅读ac97_param_t域变量说明  *  * 返回: 0=成功  */ int LS1x_AC97_open(void *dev, void *arg);</pre> |

```

/*
 * 关闭AC97设备, 并停止工作
 * 参数:   dev      NULL
 *         arg      类型: unsigned int, 该值非零时强制停止AC97
 *
 * 返回:   0=成功
 */

```

```
int LS1x_AC97_close(void *dev, void *arg);
```

```

/*
 * 向CAN设备发送控制命令
 * 参数:   dev      devCAN0/devCAN1
 *
 * -----
 *         cmd      |   arg
 * -----
 * IOCTL_AC97_POWER |   NULL. 打开AC97 外围芯片电源
 * -----
 * IOCTL_AC97_RESET |   NULL. 复位AC97及 外围芯片
 * -----
 * IOCTL_AC97_SET_VOLUME |   类型: unsigned int, 参见unpack_vol_arg()
 *                          |   用途: 设置AC97的CODEC芯片音量
 * -----
 * IOCTL_AC97_RECORD_GAIN |   类型: unsigned int (& 0x1F1F)
 *                          |   用途: 设置AC97的CODEC芯片录音增益
 * -----
 * IOCTL_AC97_RECORD_SEL |   类型: unsigned int (& 0x0707)
 *                          |   用途: 设置AC97的CODEC芯片录音源
 * -----
 * IOCTL_AC97_SET_REGISTER |   类型: unsigned int, 参见unpack_reg_arg()
 *                          |   用途: 设置AC97的CODEC寄存器值
 * -----
 * IOCTL_AC97_GET_REGISTER |   类型: unsigned int *, 参见unpack_reg_arg()
 *                          |   用途: 读取AC97的CODEC寄存器值
 * -----
 * IOCTL_AC97_START      |   NULL. 启动AC97开始工作
 * -----
 * IOCTL_AC97_STOP       |   NULL. 停止AC97工作
 * -----
 *
 * 返回:   0=成功
 */

```

```
int LS1x_AC97_ioctl(void *dev, int cmd, void *arg);
```

### 用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)
```

```
extern driver_ops_t *ls1x_ac97_drv_ops;
```

```
#define ls1x_ac97_init(ac97, arg)      ls1x_ac97_drv_ops->init_entry(ac97, arg)
```

```
#define ls1x_ac97_open(ac97, arg)     ls1x_ac97_drv_ops->open_entry(ac97, arg)
```

```
#define ls1x_ac97_close(ac97, arg)    ls1x_ac97_drv_ops->close_entry(ac97, arg)
```

```
#define ls1x_ac97_ioctl(ac97, cmd, arg) \
    ls1x_ac97_drv_ops->ioctl_entry(ac97, cmd, arg)
```

```
#else
```

```
#define ls1x_ac97_init(ac97, arg)          LS1x_AC97_initialize(ac97, arg)
#define ls1x_ac97_open(ac97, arg)        LS1x_AC97_open(ac97, arg)
#define ls1x_ac97_close(ac97, arg)       LS1x_AC97_close(ac97, arg)
#define ls1x_ac97_ioctl(ac97, cmd, arg)  LS1x_AC97_ioctl(ac97, cmd, arg)

#endif
```

### AC97 实用函数:

| 函数  |
|---|
| <pre>/*  * 开始AC97放音  */ int ls1x_ac97_play(const ac97_param_t *param);</pre>        |
| <pre>/*  * 开始AC97录音  */ int ls1x_ac97_record(const ac97_param_t *param);</pre>      |
| <pre>/*  * AC97设备是否忙。用户调用上面两个函数前必须判断AC97是否正在工作。  */ int ls1x_ac97_busy(void);</pre> |

**说明:** AC97 的驱动使用 DMA 和中断来实现, 使用的采样速率、采样位数、声道数由外围 CODEC 芯片决定。当使用不同的 CODEC (目前是 ALC655) 时, 注意调整源代码中的相关参数。

## 12、GPIO 端口

源代码: ls1x-drv/gpio/ls1x\_gpio.c

头文件: xxx/include/ls1x\_gpio.h

ls1x\_gpio.h 存放位置在裸机或 RTOS 的内核移植代码的 include 目录下。

GPIO 主要宏定义:

```
#define DIR_IN    1        /* 定义 gpio 为输入 */
#define DIR_OUT   0        /* 定义 gpio 为输出 */
#define GPIO_COUNT 62     /* 定义 gpio 端口总数 */
```

实现的 GPIO 内联函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 使能GPIO端口  * 参数:   ioNum  gpio端口序号  *         dir    gpio方向. DIR_IN: 输入, DIR_OUT: 输出  */ static inline void gpio_enable(int ioNum, int dir);</pre> |
| <pre>/*  * 读GPIO端口, 该GPIO被设置为输入模式  * 参数:   ioNum  gpio端口序号  * 返回:   0或者1  */ static inline int  gpio_read(int ioNum);</pre>                                  |
| <pre>/*  * 写GPIO端口, 该GPIO被设置为输出模式  * 参数:   ioNum  gpio端口序号  *         val    0或者1  */ static inline void gpio_write(int ioNum, int val);</pre>               |
| <pre>/*  * 关闭GPIO功能, 端口恢复默认设置  * 参数:   ioNum  gpio端口序号  */ static inline void gpio_disable(int ioNum);</pre>   |

GPIO 中断触发模式的宏定义:

```
#define INT_TRIG_EDGE_UP    0x01    /* 上升沿触发 gpio 中断 */
#define INT_TRIG_EDGE_DOWN 0x02    /* 下降沿触发 gpio 中断 */
#define INT_TRIG_LEVEL_HIGH 0x04    /* 高电平触发 gpio 中断 */
#define INT_TRIG_LEVEL_LOW  0x08    /* 低电平触发 gpio 中断 */
```

## GPIO 中断处理函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 使能GPIO中断  * 参数:  gpio  gpio端口序号  */ <b>int</b> ls1x_enable_gpio_interrupt(<b>int</b> gpio);</pre>   |
| <pre>/*  * 禁止GPIO中断  * 参数:  gpio  gpio端口序号  */ <b>int</b> ls1x_disable_gpio_interrupt(<b>int</b> gpio);</pre>  |
| <pre>/*  * 安装GPIO中断向量  * 参数:  gpio          gpio端口序号  *        trigger_mode  中断触发模式, 见上定义  *        isr           中断向量, 类型同 irq_handler_t  *        arg           用户自定义参数, 该参数供中断向量引用  */ <b>int</b> ls1x_install_gpio_isr(<b>int</b> gpio, <b>int</b> trigger_mode,                           <b>void</b> (*isr)(<b>int</b>, <b>void</b> *), <b>void</b> *arg);</pre> |
| <pre>/*  * 取消已安装GPIO中断向量  * 参数:  gpio  gpio端口序号  */ <b>int</b> ls1x_remove_gpio_isr(<b>int</b> gpio);</pre>  |

## 13、看门狗

源代码: ls1x-drv/watchdog/ls1x\_watchdog.c

头文件: ls1x-drv/watchdog/ls1x\_watchdog.h

WatchDog 是否使用, 在 bsp.h 中配置宏定义:

```
#define BSP_USE_WATCHDOG
```

驱动程序 ls1x\_watchdog.c 实现的函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 开启看门狗  * 参数:   dev    NULL. 芯片只有一个dog设备  *        arg    类型: unsigned int *. 毫秒数, dog计数到达这个数值时系统复位  *  * 返回:   0=成功  */ int LS1x_DOG_open(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 关闭看门狗  * 参数:   dev    NULL. 芯片只有一个dog设备  *        arg    NULL  *  * 返回:   总是 0  */ int LS1x_DOG_close(void *dev, void *arg);</pre>  |
| <pre>/*  * 向看门狗写毫秒数  * 参数:   dev    NULL. 芯片只有一个dog设备  *        buf    类型: unsigned int *. 毫秒数, dog计数到达这个数值时系统复位  *        size   =4, sizeof(unsigned int)  *        arg    NULL  *  * 返回:   4=成功  */ int LS1x_DOG_write(void *dev, void *buf, int size, void *arg);</pre> |

用户接口函数:

```
#if (PACK_DRV_OPS)
extern driver_ops_t *ls1x_dog_drv_ops;
#define ls1x_dog_open(dog, arg)          ls1x_dog_drv_ops->open_entry(dog, arg)
#define ls1x_dog_close(dog, arg)        ls1x_dog_drv_ops->close_entry(dog, arg)
#define ls1x_dog_write(dog, buf, size, arg) \
    ls1x_dog_drv_ops->write_entry(dog, buf, size, arg)
#else
#define ls1x_dog_open(dog, arg)          LS1x_DOG_open(dog, arg)
```

```
#define ls1x_dog_close(dog, arg)          LS1x_DOG_close(dog, buf, size, arg)
#define ls1x_dog_write(dog, buf, size, arg)  LS1x_DOG_write(dog, buf, size, arg)
#endif
```

Ls1x\_dog\_open 的 arg 参数和 ls1x\_dog\_write 的 buf 参数类型为: unsigned int \*; 启动看门狗和喂狗的毫秒数。

### 实用函数:

| 函数   |
|--|
| <pre>/*  * 开启看门狗  * 参数:  ms      类型: unsigned int. 毫秒数, dog计数到达这个数值时系统复位  *  * 返回:  0=成功  */ int ls1x_watchdog_start(unsigned int ms);</pre> |
| <pre>/*  * 喂狗  * 参数:  ms      类型: unsigned int. 毫秒数, dog计数到达这个数值时系统复位  *  * 返回:  4=成功  */ int ls1x_watchdog_feed(unsigned int ms);</pre>     |
| <pre>/*  * 关闭看门狗  * 参数:  (none)  *  * 返回:  总是 0  */ int ls1x_watchdog_stop(void);</pre>  |

## 第五节 其它宏定义与函数

### 1、内存/寄存器读写操作

头文件: ls1b.h

| 宏定义                    | 返回值 / Val             | 功能                |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| READ_REG8(Addr)        | <b>unsigned char</b>  | 返回地址 Addr 处的字节值   |
| WRITE_REG8(Addr, Val)  |                       | 写一个字节到地址 Addr 处   |
| OR_REG8(Addr, Val)     |                       | 对地址 Addr 处的字节做或运算 |
| AND_REG8(Addr, Val)    |                       | 对地址 Addr 处的字节做与运算 |
| READ_REG16(Addr)       | <b>unsigned short</b> | 返回地址 Addr 处的字值    |
| WRITE_REG16(Addr, Val) |                       | 写一个字到地址 Addr 处    |
| OR_REG16(Addr, Val)    |                       | 对地址 Addr 处的字做或运算  |
| AND_REG16(Addr, Val)   |                       | 对地址 Addr 处的字做与运算  |
| READ_REG32(Addr)       | <b>unsigned int</b>   | 返回地址 Addr 处的双字值   |
| WRITE_REG32(Addr, Val) |                       | 写一个双字到地址 Addr 处   |
| OR_REG32(Addr, Val)    |                       | 对地址 Addr 处的双字做或运算 |
| AND_REG32(Addr, Val)   |                       | 对地址 Addr 处的双字做与运算 |

参数: Addr 是一个 **unsigned int** 型合法内存地址

### 2、芯片运行频率

头文件: ls1b.h

| 宏定义                           | 返回值                 | 功能         |
|-------------------------------|---------------------|------------|
| LS1B_PLL_FREQUENCY(xtal_freq) | <b>unsigned int</b> | 返回 PLL 频率值 |
| LS1B_CPU_FREQUENCY(xtal_freq) |                     | 返回 CPU 频率值 |
| LS1B_DDR_FREQUENCY(xtal_freq) |                     | 返回内存频率值    |
| LS1B_DC_FREQUENCY(xtal_freq)  |                     | 返回显示控制器频率值 |
| LS1B_BUS_FREQUENCY(xtal_freq) |                     | 返回总线频率值    |

参数: xtal\_freq 是龙芯 1B 外接晶振频率 CPU\_XTAL\_FREQUENCY, 在 bsp.h 中定义。



### 3、cache 操作函数

汇编文件: cache.S

| 函数  | 功能                      |
|---|-------------------------|
| <b>void</b> flush_cache( <b>void</b> )                                  | 回写并刷新全部 cache           |
| <b>void</b> flush_cache_nowrite( <b>void</b> )                          | 作废并刷新全部 cache           |
| <b>void</b> clean_cache( <b>unsigned</b> kva, <b>size_t</b> n)          | 回写并作废指定地址、指定长度的 cache   |
| <b>void</b> flush_dcache( <b>void</b> )                                 | 回写并刷新全部数据 cache         |
| <b>void</b> clean_dcache( <b>unsigned</b> kva, <b>size_t</b> n)         | 回写并作废指定地址、指定长度的数据 cache |
| <b>void</b> clean_dcache_nowrite( <b>unsigned</b> kva, <b>size_t</b> n) | 作废指定地址、指定长度的数据 cache    |
| <b>void</b> flush_icache( <b>void</b> )                                 | 刷新全部指令 cache            |
| <b>void</b> clean_icache( <b>unsigned</b> kva, <b>size_t</b> n)         | 作废指定地址、指定长度的指令 cache    |

### 4、中断相关操作

源文件: irq.c/interrupt.c

| 函数   | 功能                |
|--|-------------------|
| <b>void</b> ls1x_install_irq_handler( <b>int</b> vector,<br><b>void</b> (*isr)( <b>int</b> , <b>void</b> *), <b>void</b> *arg) | 安装中断句柄            |
| <b>void</b> ls1x_remove_irq_handler( <b>int</b> vector)  | 移除中断句柄, 替换为默认中断   |
|  |                   |
| <b>int</b> assert_sw_irq( <b>unsigned</b> <b>int</b> irqnum)   | 插入一个软件中断(SW0/SW1) |
| <b>int</b> negate_sw_irq( <b>unsigned</b> <b>int</b> irqnum)   | 撤销软件中断            |

头文件: mips.h

| 宏定义                              | 功能       |
|----------------------------------|----------|
| <b>mips_interrupt_disable</b> () | 禁止芯片全局中断 |
| <b>mips_interrupt_enable</b> ()  | 允许芯片全局中断 |

头文件: ls1b.h

| 宏定义                  | 功能          |
|----------------------|-------------|
| LS1B_INTC_ISR(base)  | 中断控制状态寄存器   |
| LS1B_INTC_IEN(base)  | 中断控制使能寄存器   |
| LS1B_INTC_SET(base)  | 中断置位寄存器     |
| LS1B_INTC_CLR(base)  | 中断清空寄存器     |
| LS1B_INTC_POL(base)  | 电平触发中断配置寄存器 |
| LS1B_INTC_EDGE(base) | 边沿触发中断配置寄存器 |

Base 是一个中断控制寄存器的基地址。

## 5、内存操作函数

源文件: lwmem.c

| 函数  | 功能             | 别名      |
|---|----------------|---------|
| <b>void</b> lwmem_initialize( <b>unsigned int</b> size)                     | 初始化堆           |         |
| <b>void</b> *__malloc( <b>size_t</b> size)                                  | 申请内存块          | MALLOC  |
| <b>void</b> *__calloc( <b>size_t</b> nitems, <b>size_t</b> size)            | 申请内存块并清零       | CALLOC  |
| <b>void</b> *__realloc( <b>void</b> *ptr, <b>size_t</b> size)               | 重新申请内存         | REALLOC |
| <b>void</b> __free( <b>void</b> *ptr)                                       | 释放内存           | FREE    |
|   |                |         |
| <b>void</b> *aligned_malloc( <b>size_t</b> size, <b>unsigned int</b> align) | 申请 align 对齐的内存 |         |
| <b>void</b> aligned_free( <b>void</b> *addr)                                | 释放申请的对齐内存      |         |

说明:

- 使用堆进行动态内存分配前, 必须调用 lwmem\_initialize 进行初始化;
- 使用 aligned\_malloc 申请的地址对齐内存, 必须使用 aligned\_free 来释放。

## 6、延时函数

源文件: tick.c/port\_timer.c

| 函数  | 功能            |
|---|---------------|
| <code>void delay_us(unsigned int us)</code>     | 延时微秒 us       |
| <code>void delay_ms(unsigned int ms)</code>     | 延时毫秒 ms       |
|   |               |
| <code>unsigned int get_clock_ticks(void)</code> | 返回启动后的 tick 数 |

说明: 当项目使用 RTOS 并已经启动, 调用 `delay_ms` 进行延时将自动调用 RTOS 的任务延时函数。  
 这里有个假设: RTOS 使用的 tick 是 1ms; 如果 RTOS 的 tick 不是 1ms, 需要转换。

## 7、打印函数

源文件: print.c

|   |
|---|
| 函数  |
| <code>int printf(const char* format, ...)</code>  |
| <code>int sprintf(char* buffer, const char* format, ...)</code>   |
| <code>int snprintf(char* buffer, size_t count, const char* format, ...)</code>                              |
| <code>int vsnprintf(char* buffer, size_t count, const char* format, va_list va)</code>                      |
| <code>int vprintf(const char* format, va_list va)</code>  |
| <code>int vsprintf(char* buffer, const char* format, va_list va)</code>                                     |
| <code>int fctprintf(void (*out)( char character, char* arg),<br/>void* arg, const char* format, ...)</code> |
|   |
| <code>int printk(const char* format, ...)</code>  |

## 8、libc 库函数

源文件: libc.c

|   |
|---|
| 函数  |
| <code>char *strcpy(char *s1, const char *s2)</code>   |
| <code>char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n)</code>  |
| <code>size_t strlen(const char *s)</code>   |
| <code>size_t strnlen(const char *s, size_t n)</code>  |
| <code>int strcmp(const char *s1, const char *s2)</code>   |
| <code>int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n)</code>  |
| <code>char *strchr(const char *s, int c)</code>   |
| <code>char *strcat(char *__restrict__ s1, const char *__restrict__ s2)</code>   |
| <code>long strtol(const char *str, char **endptr, int base)</code>  |
| <code>int atoi(const char *s)</code>  |
| <code>int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, register size_t n)</code>   |
| <code>int strcasecmp(const char *s1, const char *s2)</code>   |
|   |
| <code>void *memchr(const void *s, int c, size_t n)</code>   |
| <code>void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n)</code>  |
| <code>int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n)</code>   |
| <code>void *memset(void *s, int c, size_t n)</code>   |
| <code>void *memcpy(void *__restrict__ s1,<br/>                  const void *__restrict__ s2,<br/>                  size_t n)</code> |

**说明:** 标准 c 库函数, 请查阅 c 手册。

如果要使用没有实现的函数, 可以尝试在项目的链接参数中加入 c 库引用, 或者自行实现该函数。

## 版权声明

本声明仅限于 LoongIDE 安装程序提供的所有源代码程序。

Copyright © 2020-2021 Suzhou Tiancheng Software Limited

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0